

Inverter Ibrido Off-Grid zeroCO₂ Island Manuale di istruzioni

TM019 Rev.007



Energy S.p.A.

Primo avviamento

Dopo aver effettuato tutti i collegamenti come da schemi forniti nel manuale, avviare l'inverter.

.3.

Sommario

1.	Infor	mazioni su questo manuale	. 6
	1.1	Scopo	. 6
-	1.2	Ambito	. 6
2.	Istru	zioni di sicurezza	. [
_	2.1	Norme di sicurezza	. /
3.	Intro	duzione	. 8
	3.1	Caratteristiche	. 8
	3.2	Architettura di sistema di base	. 8
	3.3	Panoramica del prodotto	. 9
4.	Insta	llazione	10
	4.1	Disimballaggio e ispezione	10
	4.2	Predisposizione all'installazione	10
	4.3	Montaggio dell'unità	11
	4.4	Collegamento della batteria	12
	4.5	Connessione di ingresso/uscita AC	14
	4.6	Collegamento fotovoltaico	16
		4.6.1 Selezione del modulo fotovoltaico	17
	4.7	Assemblaggio finale	18
	4.8	Collegamento comunicazione	18
		4.8.1 Collegamento Seriale	18
		4.0.2 Collegamento BMS	10
	49	Contatto nulito	20
5	Oper	estività	21
J.	5 1	Accensione e speanimento	21
	5.2	Pannello operativo e di visualizzazione	21 21
	53		22
	54	Impostazione I CD	26
	5.4	5.4.1 Impostazioni generali	26
	5.5	Impostazione della funzione USB	39
	5.6	Display LCD	41
	5.7	Descrizione della modalità operativa	49
	5.8	Codici di riferimento dei quasti	53
	5.9	Indicatore di avvertimento	54
	5.10	Bilanciamento della batteria	55
6.	Dati	tecnici	57
7.	Riso	luzione dei problemi	60
••			~ ~
	Appe	endice I: Funzionamento in parallelo	62
	Appe	endice II: Comunicazione BMS	82
	Appe	endice III: Guida operativa Wi-Fi	91

.5.

1. Informazioni su questo manuale

1.1 Scopo

Questo manuale descrive il montaggio, l'installazione, il funzionamento e la risoluzione dei problemi di questa unità. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima delle installazioni e delle operazioni. Conservare questo manuale per riferimento futuro..

1.2 Ambito

Questo manuale fornisce linee guida di sicurezza e installazione, nonché informazioni su strumenti e cablaggi.

2.1 Norme di sicurezza

Questo capitolo contiene importanti istruzioni per la sicurezza e l'uso. Leggere e conservare questo manuale per riferimento futuro.

• Prima di utilizzare l'unità, leggere tutte le istruzioni e le indicazioni di avvertimento sull'unità, sulle batterie e su tutte le sezioni appropriate di questo manuale.



Attenzione.

Per ridurre il rischio di lesioni, caricare solo batterie ricaricabili LiFePO4 a ciclo profondo. Altri tipi di batterie possono scoppiare, causando lesioni personali e danni.

- Non smontare l'unità. Contattare il centro di assistenza qualificato quando è necessaria assistenza o riparazione. Un rimontaggio errato può comportare il rischio di scosse elettriche o incendi.
- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, scollegare tutti i cablaggi prima di tentare qualsiasi manutenzione o pulizia. Lo spegnimento dell'unità non ridurrà questo rischio.



Attenzione.

Solo personale qualificato può installare questo dispositivo con batteria.



Attenzione.

Non caricare MAI una batteria congelata.

- Per un funzionamento ottimale di questo inverter / caricabatterie, seguire le specifiche richieste per selezionare la dimensione del cavo appropriata. È molto importante far funzionare correttamente questo inverter / caricabatterie.
- Sii molto cauto quando lavori con utensili metallici sopra o intorno alle batterie. Esiste un rischio potenziale di far cadere un utensile per innescare o cortocircuitare batterie o altre parti elettriche e potrebbe causare un'esplosione.
- Si prega di seguire rigorosamente la procedura di installazione quando si desidera scollegare i terminali AC o DC. Fare riferimento alla sezione INSTALLAZIONE di questo manuale per i dettagli.
- Prevedere fusibili di protezione da sovracorrente per l'alimentazione della batteria.
- ISTRUZIONI DI MESSA A TERRA -Questo inverter/caricabatterie deve essere collegato a un sistema di cablaggio con messa a terra permanente. Assicurati di rispettare i requisiti e le normative locali per installare questo inverter.
- Non cortocircuitare MAI l'uscita AC e l'ingresso DC. NON collegare alla rete elettrica quando l'ingresso DC è in cortocircuito.



Attenzione. Solo le persone qualificate possono riparare questo dispositivo. Se gli errori persistono dopo aver seguito la tabella di risoluzione dei problemi, inviare questo inverter / caricabatterie al rivenditore locale o al centro di assistenza per la manutenzione.



Avvertenza. Poiché questo inverter non è isolato, sono accettabili solo tre tipi di moduli fotovoltaici: monocristallino, policristallino con classe A e moduli CIGS. Per evitare qualsiasi malfunzionamento, non collegare alcun modulo fotovoltaico con possibili perdite di corrente all'inverter. Ad esempio, i moduli fotovoltaici con messa a terra causano perdite di corrente all'inverter. Quando si utilizzano i moduli CIGS, assicurarsi di NON mettere a terra.



Attenzione. È necessario utilizzare una scatola di giunzione fotovoltaica con protezione da sovratensioni. In caso contrario, causerà danni all'inverter quando si verifica un fulmine sui moduli fotovoltaici.

3. Introduzione

zeroCO₂ Island è un inverter multifunzione, che combina le funzioni di inverter, caricabatterie solare e caricabatterie per offrire un supporto di alimentazione ininterrotto in un unico pacchetto. Il display LCD completo offre operazioni dei pulsanti configurabili dall'utente e facilmente accessibili, come la corrente di carica della batteria, la priorità di ricarica AC o solare e la tensione di ingresso accettabile in base alle diverse applicazioni.

3.1 Caratteristiche

- Inverter ad onda sinusoidale pura.
- Anello LED di stato personalizzabile con luci RGB.
- Pulsante touch con LCD colorato da 4,3".
- Wi-Fi integrato per il monitoraggio da remoto (APP disponibile).
- Supporta la funzione USB On-the-Go.
- Registrazione dati eventi memorizzati nell'inverter.
- Mantiene l'accensione in mancanza di potenza fotovoltaica.
- Porta di comunicazione riservata per BMS.
- Funzione indipendente dalla batteria.
- Funzionamento in parallelo fino a 9 unità.

3.2 Architettura di sistema di base

Nella figura seguente viene illustrata l'applicazione di base per questa unità. Può essere abbinato a:

- Generatore o rete elettrica.
- Moduli fotovoltaici.

Consultare il fornitore per altre possibili architetture di sistema a seconda delle proprie esigenze.

Questo inverter può alimentare vari apparecchi in ambiente domestico o in ufficio, compresi gli elettrodomestici di tipo motore come, ventilatore, frigorifero e condizionatori d'aria.



Figura 3.1 - Panoramica del sistema fotovoltaico ibrido di base

3. Introduzione

3.3 Panoramica del prodotto



Figura 3.2 - Per l'installazione e il funzionamento in parallelo, consultare l'Appendice

- 1. Anello LED RGB (fare riferimento alla sezione Impostazioni LCD per i dettagli)
- 2. Display LCD touch screen
- 3. Tasti funzione touch
- 4. Connettori fotovoltaici
- Versione 3.6 kW: connettori di ingresso AC Versione 6 kW Twin: connettori di uscita AC (connessione di carico)
- Versione 3.6 kW: connettori di uscita AC (connessione di carico) Versione 6 kW Twin: connettori di ingresso AC
- 7. Connettori della batteria
- 8. Porta di condivisione corrente
- 9. Porta di comunicazione parallela
- 10. Interruttore automatico
- 11. Interruttore di alimentazione
- 12. Contatto pulito
- 13. Porta USB
- 14. Porta di comunicazione RS-232
- 15. Porta di comunicazione BMS: CAN, RS-485 o RS-232

4.1 Disimballaggio e ispezione

Prima dell'installazione, ispezionare l'unità. Assicurati che nulla all'interno della confezione sia danneggiato.

Materiali presenti nell'imballo:





4.2 Predisposizione all'installazione

Per effettuare le connessioni elettriche, svitare le viti del coperchio e rimuoverlo parzialmente. Attenzione: nel coperchio è presente una connessione elettrica con l'inverter che non può essere rimossa.



Figura 4.2 - Predisposizione inverter

4.3 Montaggio dell'unità

Considerare i seguenti punti prima di scegliere il luogo di installazione:

- Non montare l'inverter su materiali da costruzione infiammabili.
- Montaggio su una superficie robusta.
- Installare questo inverter all'altezza degli occhi per consentire la lettura del display LCD in ogni momento.
- La temperatura ambiente deve essere compresa tra -10°C e 50°C per garantire un funzionamento ottimale.
- La posizione di installazione consigliata deve essere aderente alla parete verticalmente.
- Assicurarsi di rispettare gli spazi minimi di installazione come mostrato in Figura 4.3 per garantire una sufficiente dissipazione del calore e avere spazio sufficiente per rimuovere i fili.

Attenzione.

Adatto solo per il montaggio su calcestruzzo o altra superficie non combustibile.

• Installare l'unità avvitando tre viti (Figura 4.4). Si consiglia di utilizzare viti M4 o M5.





Figura 4.3 - Distanze minime dell'inverter

Figura 4.4 - Posizione viti inverter

4.4 Collegamento della batteria



Attenzione. Per il funzionamento di sicurezza e la conformità alle normative, è necessario installare un dispositivo di protezione da sovracorrente DC tra batteria e inverter. Potrebbe non essere necessario disporre di un dispositivo di disconnessione in alcune applicazioni, tuttavia, è comunque necessario che sia installata la protezione da sovracorrente. Si prega di fare riferimento all'amperaggio riportato in Tabella 4.1 per il dimensionamento del fusibile e dell'interruttore.



Avvertenza.

Tutti i cablaggi devono essere eseguiti da personale qualificato.

Avvertenza. È molto importante per la sicurezza del sistema e il funzionamento efficiente utilizzare un cavo appropriato per il collegamento della batteria. Per ridurre il rischio di lesioni, utilizzare il cavo e le dimensioni del terminale consigliate come di seguito.



Figura 4.5 - Terminale ad anello

Modello	Ampere Capacità	Sezione cavo	Terminale ad anello			Coppia	
[kW]	[Å]	batteria	[AWG]	mm²	D[mm]	L[mm]	[Nm]
3.6	100	200.4 h	1*4	22	6.4	33.5	2 2
6 Twin	137	200A11	1*2 / 2*6	28	0.4	42.7	2~3

Tabella 4.1 - Dimensioni consigliate del cavo della batteria e del terminale

Si prega di seguire i passaggi seguenti per implementare la connessione della batteria:

- 1. Assemblare il terminale ad anello in base al cavo consigliato per la batteria e alle dimensioni del terminale stesso.
- Inserire il terminale ad anello del cavo della batteria nel connettore carica batterie dell'inverter e assicurarsi che i dadi siano serrati con una coppia di 2-3 Nm. Assicurarsi che la polarità sia rispettata lato batteria e lato inverter e che i terminali ad anello siano strettamente serrati.



Figura 4.6 - Preparazione inverter



L'installazione deve essere eseguita con cura a causa dell'elevata tensione.

Avvertenza.

Non posizionare nulla tra la parte piana del terminale inverter e il terminale ad anello. In caso contrario, potrebbe verificarsi un surriscaldamento.



Avvertenza.

Non applicare sostanze antiossidanti sui terminali prima che i terminali siano collegati ermeticamente.



Avvertenza.

Prima di effettuare il collegamento DC finale o chiudere l'interruttore/sezionatore DC, assicurarsi che positivo (+) sia collegato a positivo (+) e che negativo (-) sia collegato a negativo (-).

4.5 Connessione di ingresso/uscita AC



Attenzione. Interporre tra inverter e fonte di alimentazione un interruttore AC separato. Ciò garantirà che l'inverter possa essere scollegato in modo sicuro durante la manutenzione e al contempo protetto dalla sovracorrente dell'ingresso AC



Attenzione. Ci sono due morsettiere con contrassegni "IN" e "OUT". Assicurarsi che l'alimentazione AC dell'unità sia collegata a IN e che il carico AC sia collegato ad OUT. Assicurarsi che Linea e Neutro siano collegati correttamente..



Avvertenza.

Tutti i cablaggi devono essere eseguiti da personale qualificato.



Avvertenza. È molto importante per la sicurezza e il funzionamento efficiente del sistema utilizzare il cavo appropriato per la connessione di ingresso AC. Per ridurre il rischio di lesioni, utilizzare la dimensione del cavo riportata in Tabella 4.2.

Modello [kW]	Sezione [AWG]	Coppia [Nm]
3.6	12	12.16
6 Twin	10	1.2 ~ 1.0

Tabella 4.2 - Requisiti suggeriti per i cavi AC

		L	Ν
Tipo cavo	cavo di terra	Fase	Neutro
Colore	giallo-verde	marrone o nero	blu

Tabella 4.3 - Descrizione cavi AC

Si prega di seguire i passaggi seguenti per implementare la connessione di ingresso / uscita AC:

- 1. Prima di effettuare la connessione di ingresso/uscita AC, assicurarsi di aprire prima la protezione DC o il sezionatore.
- 2. Rimuovere 10mm di manicotto isolante per i sei conduttori. Accorciare di 3 mm la fase L e il conduttore neutro N.
- Inserire i cavi di ingresso AC secondo le polarità indicate sulla morsettiera (Figura 4.7 per il modello 3.6 kW, Figura 4.8 per il modello 6 kW Twin) e serrare le viti. Assicurarsi di collegare per primo il cavo di messa a terra .



Avvertenza. Assicurarsi che la fonte di alimentazione AC sia scollegata prima di tentare di collegarla all'unità.

- Inserire i cavi di uscita AC in base alle polarità indicate sulla morsettiera (Figura 4.9 per il modello 3.6kW, Figura 4.10 per il modello 6kW Twin) e serrare le viti della morsettiera. Assicurarsi di collegare per primo il cavo di messa a terra .
- 5. Assicurarsi che i cavi siano collegati saldamente.



Figura 4.7 - Inserimento cavi di ingresso AC modello 3.6 kW



Figura 4.8 - Inserimento cavi di ingresso AC modello 6 kW Twin



Figura 4.9 - Inserimento cavi di uscita AC modello 3.6 kW

Figura 4.10 - Inserimento cavi di uscita AC modello 6 kW Twin



Attenzione.

Assicurarsi di collegare i cavi AC con polarità corretta. Un collegamento diverso dei cavi L e N potrebbe causare un cortocircuito del carico quando questi inverter vengono utilizzati in parallelo.



Attenzione.

In presenza di apparecchi come i condizionatori d'aria, il riavvio dopo un'interruzione di corrente richiede almeno 2-3 minuti affinché il gas refrigerante all'interno dei circuiti si bilanci correttamente. Se l'alimentazione viene ripristinata troppo presto, gli elettrodomestici collegati possono subire danni. Per evitare questo tipo di problema, prima di installare un condizionatore d'aria, è importante verificare con il produttore se è dotato di una funzione di ritardo. In caso contrario, l'inverter interromperà l'uscita per proteggere l'apparecchio in caso di sovraccarico, ma ciò potrebbe ancora causare danni interni al condizionatore d'aria.

4.6 Collegamento fotovoltaico



Attenzione. Prima di collegarsi ai moduli fotovoltaici, installare separatamente un interruttore DC tra inverter e moduli fotovoltaici.



Attenzione.

Installare un dispositivo di protezione contro le sovratensioni tra inverter e moduli fotovoltaici e la tensione consigliata è 500V



Avvertenza.

Spegnere l'inverter prima di collegarlo ai moduli fotovoltaici. In caso contrario si causeranno danni all'inverter.



Avvertenza.

NON collegare il terminale negativo e positivo dei moduli fotovoltaici a terra.



Avvertenza.

Tutti i cablaggi devono essere eseguiti da personale qualificato.



Avvertenza.

È molto importante per la sicurezza del sistema e il funzionamento efficiente utilizzare un cavo appropriato per il collegamento del modulo fotovoltaico. Per ridurre il rischio di lesioni, utilizzare la dimensione del cavo consigliata corretta come di seguito.

Modello [kW]	Amperaggio [A]	Sezione [AWG]	Coppia [Nm]
3.6	18	12	12-16
6	27	10	1.2 ~ 1.0

Tabella 4.4 - Requisiti suggeriti per il collegamento PV

4.6.1 Selezione del modulo fotovoltaico

Per una corretta selezione dei moduli fotovoltaici, assicurarsi di considerare i seguenti parametri:

- La tensione a circuito aperto (Voc) dei moduli fotovoltaici non deve superare la tensione massima a circuito aperto dell'inverter.
- La tensione a circuito aperto (Voc) dei moduli fotovoltaici deve essere superiore alla tensione minima della batteria.

Modello	3.6 kW	6 kW Twin
Max. Tensione a circuito aperto dell'array fotovoltaico	500Vdc	500Vdc
Intervallo di tensione MPPT dell'array fotovoltaico	120 ~ 4	130Vdc
Numero MPP		1

Tabella 4.5 - Modalità di ricarica solare

Si prega di seguire i passaggi seguenti per il collegamento del modulo fotovoltaico:

- 1. Rimuovere 10 mm di guaina isolante (Figura 4.11) dai cavi positivo e negativo.
- Controllare la corretta polarità del cavo di collegamento dai moduli fotovoltaici e dai connettori di ingresso fotovoltaico. Quindi, collegare il polo positivo (+) del cavo di collegamento al polo positivo (+) del connettore di ingresso fotovoltaico. Collegare il polo negativo (-) del cavo di collegamento al polo negativo (-) del connettore di ingresso fotovoltaico.







Figura 4.12 - Collegamento cavi modulo fotovoltaico

Specifiche del modulo fotovoltaico di riferimento (Tabella 4.6):

- Potenza di picco 250W;
- Tensione alla massima potenza: 30.7Vdc
- Imp: 8.15A
- Voc: 37.4Vdc
- Isc: 8.63A
- Celle: 60

Potenza solare [W]	Ingresso solare	Moduli [q.tà]
1500	6 pezzi in serie	6
2000	8 pezzi in serie	8
2750	11 pezzi in serie	11
3000	6 pezzi in serie 2 stringhe in parallelo	12
4000	8 pezzi in serie 2 stringhe in parallelo	16
5000	10 pezzi in serie 2 stringhe in parallelo	20
6000	12 pezzi in serie 2 stringhe in parallelo	24

Tabella 4.6 - Configurazione consigliata del modulo fotovoltaico

4.7 Assemblaggio finale

Dopo aver collegato tutti i cablaggi, riposizionare il coperchio inferiore avvitando due viti come mostrato in Figura 4.13.

4.8 Collegamento comunicazione

4.8.1 Collegamento Seriale

Utilizzare il cavo seriale in dotazione per collegare l'inverter e il PC. Installare il software di monitoraggio dal CD in dotazione e seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione. Per informazioni dettagliate sul funzionamento del software, consultare il manuale utente del software sul CD in dotazione.

4.8.2 Collegamento Wi-Fi

Questa unità è dotata di un trasmettitore Wi-Fi. Il trasmettitore Wi-Fi può consentire la comunicazione wireless tra inverter off-grid e piattaforma di monitoraggio. Gli utenti possono accedere e controllare l'inverter monitorato con l'APP scaricata. Puoi trovare l'app "WatchPower" dall'Apple® Store o "WatchPower Wi-Fi" nel Google® Play Store. Tutti i data logger e i parametri vengono salvati in iCloud (Figura 4.14). Per un'installazione e un funzionamento rapidi, fare riferimento all'Appendice III: Guida operativa Wi-Fi a pagina 91.

4.8.3 Collegamento BMS

Si consiglia di acquistare un cavo di comunicazione speciale se si sta collegando a banchi di batterie agli ioni di litio. Fare riferimento all'Appendice II: Comunicazione BMS a pagina 82.



Figura 4.13 - Montaggio coperchio

Figura 4.14 - Monitoraggio App



Figura 4.15 - Collegamento BMS

4.9 Contatto pulito

L'inverter dispone di un contatto pulito (3A/250VAC) presente sul pannello posteriore. Può essere utilizzato per fornire segnale a un dispositivo esterno quando la tensione della batteria raggiunge il livello di allarme.

Stato	Condizione		NC C	NO & C	
Spegnimento	L'unità è sp	enta e non c'è p	ootenza in uscita	Chiuso	Aperto
Accensione	L'uscita è alimen- tata dalla	Programma 01 impostato come USB	Tensione della batteria < della soglia minima di tensione DC	Aperto	Chiuso
	batteria o energia solare	(utility first) o SUB (solar first)	Tensione della batteria > del valore impostato nel programma #13 o la carica della batteria ha raggiunto il floating stage ⁽¹⁾	Chiuso	Aperto
		Programma 01 impostato come SBU	Tensione della batteria < del valore impostato nel programma #12	Aperto	Chiuso
			Tensione della batteria > del valore impostato nel programma #13 o la carica della batteria ha raggiunto il floating stage ⁽¹⁾	Chiuso	Aperto

Tabella 4.7 - Descrizione segnale porta a contatto pulito

(1) Il termine "floating stage" si riferisce ad una delle fasi del processo di carica di una batteria. Nello specifico, il floating stage avviene quando la batteria è stata caricata completamente e la corrente di carica viene ridotta a un livello molto basso per mantenere la batteria completamente carica senza provocare danni ad essa.

5.1 Accensione e spegnimento

Una volta che l'unità è stata installata correttamente e le batterie sono collegate bene, è sufficiente premere l'interruttore On / Off per accendere l'unità.

5.2 Pannello operativo e di visualizzazione

Il funzionamento e il modulo LCD, mostrato nella tabella sottostante, include un anello LED RGB, quattro toccabili tasti funzione e un display LCD per indicare lo stato di funzionamento e le informazioni sull'alimentazione in ingresso/uscita.



Figura 5.1 - Pannello operativo inverter

Tasto funzione		Descrizione
1	ESC	Esci dall'impostazione
0	Selettore funzionalità USB	Accedi all'impostazione della funzione USB
•	Su	Seleziona precedente
•	Giù	Seleziona successivo
┛	Enter	Conferma la selezione e imposta il parametro

Tabella 5.1 - Tasti funzione touch

5.3 Icone pannello LCD



Figura 5.2 - Icone pannello LCD



Icona	Descrizione			
Informazioni sull'output				
	Indicare la tensione e la freque	enza di uscita, il carico in VA e kW		
Informazioni sulla batteria				
BATT	Indica il livello di carica della ba caricando il display mostra l'att	atteria. Se la batteria si sta tuale livello di carica.		
	quando la batteria si sta car	ricando		
Stato	Tensione batteria	display LCD		
	<2V per cella	le 4 barre lampeggiano a turno		
modelità corrente costente (2 ~ 2.083V per cella	la barra destra accesa, le altre tre lampeggiano a turno		
modalità tensione costante	2.083V ~ 2.1676V per cella	la due barre di destra accese, le altre lampeggiano a turno		
	> 2.1676V per cella	la tre barre di destra accese, l'altra lampeggia		
Floating mode: batteria comp	letamente carica	le 4 barre sono accese		
	quando la batteria alimenta i	il carico		
Percentuale di carico	Tensione batteria	display LCD		
	< 1.85V per cella	<u>BATT</u> 25		
	1.85V ~ 1.933V per cella	BATT 25		
Carico >50%	1.933V ~ 2.017V per cella	BATT 75 50 25		
	> 2.017V per cella	BATT		
	< 1.892V per cella	BATT		
0	1.892V ~ 1.975V per cella	50 C		
Canco <50%	1.975V ~ 2.058V per cella	75 50 25		
	> 2.058V per cella	BATT 100 75 50 C 25		

Icona	Descrizione
Informazioni sul carico alir	nentato dall'inverter
~	Indica un sovraccarico
LOAD	Livello di carico compreso tra 0 e 24%
LOAD	Livello di carico compreso tra 25 e 49%
LOAD	Livello di carico compreso tra 50 e 74%
LOAD	Livello di carico compreso tra 75 e 100%
Impostazione dell'ordine d	i priorità fonti in ingresso per ricarica batteria
\$ > \$	Il programma 16 "priorità di ricarica" è impostato su "prima solare"
••	Il programma 16 "priorità di ricarica" è impostato su "solare e utility"
\$ *	Il programma 16 "priorità di ricarica" è impostato su "solo solare"
Impostazione dell'ordine d	i priorità fonti in ingresso per alimentazione carico
₹	Il programma 1 "priorità fonti per alimentazione carico" è impostato su "prima utility"
III) ►	
₹ 11 } 4 11	Il programma 1 "priorità fonti per alimentazione carico" è impostato su "solo solare"
Ę	Il programma 1 "priorità fonti per alimentazione carico" è impostato su "SBU"
Impostazione intervallo tor	
	Il programma 3 è impostato su "LIDS". L'intervallo consontito della
UF0	tensione di ingresso è 170 ~ 280V AC
APL	Il programma 3 è impostato su "APL". L'intervallo consentito della tensione di ingresso è 90 ~ 280V AC

Icona	Descrizione
Informazioni sullo stato op	erativo dell'inverter
Θ	Indica che l'unità è collegata alla rete elettrica.
	Indica che l'unità è collegata al pannello fotovoltaico.
AGM FLD USER Li-ion	Indica il tipo di batteria.
M₂₿S	Indica che è attivo il collegamento in parallelo.
μų	Indica che l'allarme è disattivato.
Ŷ	Indica che è attivo il collegamento Wi-Fi.
Ø	Indica che l'unità USB è connessa.

5.4 Impostazione LCD

5.4.1 Impostazioni generali

Dopo aver mantenuto premuto il pulsante ← per 3", l'unità entrerà nella modalità di impostazione. Premere il pulsante ♠ o ♦ per selezionare i programmi di impostazione. Premere il pulsante ← per confermare la selezione o il pulsante €) per uscire.

Prog.	Descrizione	Opzione selezionabile				
00	Esci dalla modalità di impostazione					
		E34233	ÊSE			
01	Priorità sorgente di uscita: per configurare la priorità della fonte di			Priorità rete elettrica. La rete elettrica fornirà energia ai carichi come prima priorità. L'energia solare e della		
	alimentazione del carico.	1086220	ЪSЬ	batteria fornirà energia ai carichi solo quando la rete elettrica non è disponibile.		
				Priorità energia solare. L'energia solare fornisce energia ai carichi come prima priorità. Se l'energia solare		
	-	ЪUЬ	non è sufficiente per alimentare tutti i carichi collegati, la rete elettrica fornirà energia ai carichi allo stesso tempo.			
		034028	0 560	Priorità SBU. L'energia solare fornisce energia ai carichi come prima priorità. Se l'energia solare non è sufficiente per alimentare tutti i carichi collegati, l'energia della batteria fornirà energia ai carichi allo stesso tempo. La rete elettrica fornisce alimentazione ai carichi solo quando la tensione della batteria scende alla tensione di avviso di basso livello o al punto di impostazione nel programma 12.		
02	Massima corrente di carica: per configurare la corrente di carica totale per caricabatterie solari e di utilità. (Max. corrente di carica = corrente di carica di utilità + corrente di carica solare)	0000	12	La gamma di impostazione va da 10A a 100A per il modello da 3.6 kW e da 10 A a 120 A per il modello da 6 kW Twin. L'incremento di ogni clic è di 10A.		

Tabella 5.3 - Impostazione programmi

Prog.	Descrizione	Opzione selezionabile			
03	Intervallo di tensione di ingresso AC		03	Elettrodomestici (impostazione predefinita). Se selezionato, l'intervallo di tensione di ingresso AC	
		138228	R PL	V AC.	
			03	UPS. Se selezionato, l'intervallo di tensione di ingresso AC accettabile sarà compreso tra 170 e 280 V AC.	
		1044229	ŨΡS		
04	Abilitare / disabilitare la modalità di risparmio energetico		04	Disattivazione. Se disattivato, indipendentemente dal fatto che il carico collegato sia basso o alto, lo	
		00628	°. 5d5	dell'uscita dell'inverter non verrà influenzato.	
			04	Attivazione. Se abilitato, l'uscita dell'inverter si spegnerà quando il carico collegato è piuttosto basso o non rilevato.	
		03023	ŜΕΠ		
05	Tipo di batteria		05	05	
		0423	AGn	FLd	
			05	Definito dall'utente. Se è selezionato "USE", è possibile impostare la tensione di carica della batteria e la	
		08029	ΰse	programmi 26, 27 e 29.	
	05	05	Batteria Pylontech. Se selezionato, i programmi di 02, 26, 27 e 29 verranno impostati automaticamente. Non c'è		
	CARCO	Pyl	bisogno di ulteriori impostazioni.		
			05	Batteria Weco. Se selezionato, i programmi 02, 12, 26, 27 e 29 verranno configurati automaticamente	
		EXMIT	ΰEΕ	per fornitore di batterie consigliato. No c'è bisogno di ulteriori impostazioni.	

Tabella 5.3 - Impostazione programmi

Prog.	Descrizione	Opzi	Opzione selezionabile			
05	Tipo di batteria		05	Batteria Soltaro. Se selezionato, i programmi di 02, 26, 27 e 29 verran impostati automaticamente. Non c'è		. Se selezionato, i 26, 27 e 29 verranno ticamente. Non c'è ri impostazioni
		0380229	50L	5100		
			05	Com Sele batte proto	Compatibile con protocollo LII Selezionare "LIb" se si utilizza ur batteria al litio compatibile con il protocollo Lib. Se selezionato i	
		-	ĹIЬ	prog impo bisog	rammi di 02, stati automa gno di ulterio	26, 27 e 29 verranno ticamente. Non c'è ri impostazioni.
			05	Batto Se se 26, 2 autor	eria al litio c elezionato, i 27 e 29 verra maticamente	li terze parti. programmi di 02, nno impostati e. Non c'è bisogno
		ENAL22		di ult conta la pre	eriori impost attare il forni ocedura di ir	azioni. Si prega di tore della batteria per stallazione.
06	Riavvio automatico in caso di sovraccarico		06	ļ	06	Ltd: riavvio disabilitato (default). Lte: riavvio abilitato.
		EINNEZS	Ĺŀd	E8629	LHE	
07	Riavvio automatico in caso di sovratemperatura					Ttd: riavvio disabilitato (default). Tte: riavvio abilitato.
		00028	er FFq	0400	ÈFE	
08	Tensione di uscita		08			1
		-	220	00020	230	
			08			
		-	240			

Tabella 5.3 - Impostazione programmi

Prog.	Descrizione	Opzione selezionabile			
09	Frequenza di uscita	<u> </u>	19		
11	Massima corrente della rete elettrica. Nota: se il valore di impostazione nel programma 02 è inferiore a quello nel programma in 11, l'inverter applicherà la corrente di carica dal programma 02 per il caricabatterie.	 	Per il modello 3.6 impostazione è d 100A. Per il mode impostazione è d a 120A. L'increme 10A.	K, l'intervallo di a 2A, quindi da 10A a ello 6K, l'intervallo di a 2A, quindi da 10A ento di ogni clic è di	
12	Impostazione del punto di tensione alla sorgente di rete quando si seleziona "SBU" (priorità SBU) nel programma 01.	12 	46V (predefinito impostazione va e L'incremento di o). L'intervallo di da 44V a 57V. gni clic è di 1V.	
		12 = 500° 20	(solo per modell nel programma 5 un qualsiasi tipo o questa impostazio automaticamente regolabile va dal	lo 6kW Twin): se viene selezionato di batteria al litio, one cambierà in SOC. L'intervallo 5% al 100%	
13	Impostazione del punto di tensione in modalità batteria quando si seleziona SBU" (priorità SBU) nel programma 01. L'intervallo di FUL è	FUL] 	FUL: carica completata. 54V: default	
	48~64V. L'incremento di ogni clic è di 1V.	3 === 500° =0	Se nel programm una qualsiasi bat parametro farà rif della batteria e sa al 100%. L'incren 5%. Default 80%.	a 5 viene selezionata teria al litio, questo erimento al SOC arà regolabile dal 10% nento di ogni clic è del	
14	La batteria al litio si accende quando il dispositivo è acceso.		Ч — с	Lbd: Accensione automatica disattiva (default). Lbe: Accensione immediata.	

Tabella 5.3 -	Impostazione	programmi
	Impostazione	programmi

Prog.	Descrizione	Opzione selezionabile				
15	Accensione immediata della batteria al litio. Nota : questa impostazione è effettiva solo quando		5	15	Mbd: Accensione automatica disattiva (default). Mbe: Accensione immediata	
	il programma 14 è impostato come "abilita".		ПЬd	ПРЕ		
16	Priorità sorgente caricabatterie: per configurare la priorità dell'origine del		16	Priorità energia solare. L'energia solare caricherà la batteria come prin priorità. La rete elettrica caricherà la batteria solo guando l'energia solare		
	caricabatterie. Se l'inverter/	00020	Ĩ SO	non è disponibile		
	caricabatterie funziona in modalità Line, Standby o Fault, la sorgente del caricabatterie può essere programmata come riportato a lato.		16	Solare e rete ele solare e la rete el la batteria allo ste	ttrica. L'energia ettrica caricheranno esso tempo.	
		0788079	ŜΠU			
			16	Solo energia solare. L'energia sola sarà l'unica fonte di caricabatterie, indipendentemente dal fatto che la		
		-	050			
18	Controllo degli allarmi		18	18	bON: allarme acceso (default). bOF: allarme spento	
		1266222	ЪПП	°∞ L□F		
19	19 Ritorno automatico alla schermata di visualizzazione predefinita (default)		19	Se selezionata, ir dal modo in cui g schermo, tornerà alla schermata di	ndipendentemente li utenti cambiano automaticamente visualizzazione	
		EMC2	ËSP	predefinita (tensio tensione di uscita premuto alcun pu	one di ingresso / a) dopo che non viene ulsante per 1'	
			19	Se selezionata, la visualizzazione ri schermo che l'ute	a schermata di marrà all'ultimo ente finalmente	
		67386298	Ĩ-EP	cambia.		
20	Controllo della retroilluminazione		20	20	LON: retroillumina- zione attiva (default). LOF: retroillumina-	
		-	È	EDF	zione spenta.	

Tabella 5.3 - Impostazione programmi

Prog.	Descrizione	Opzione selezionabile				
22	Segnale acustico durante l'interruzione della fonte primaria		22	ļ	22	AON: allarme attivo (default). AOF: allarme
		-	Ron	EXMEZS	RDF	spento.
23	Bypass di sovraccarico: se abilitato, l'unità passerà alla modalità linea elettrica se si		23		23	byd: bypass disabili- tato (default). bye: bypass abilitato
	verifica un sovraccarico in modalità batteria.	6336629	e 64d	00020	ЪЧЕ	
25	Registrazione codice di errore associato a un guasto o a un'anomalia del sistema		25		25	FEN: registrazione abilitata (default). FdS: registrazione disabilitata
	dei sistema.		ΪFΕΠ	00020	FdS	usabilitata.
26	Tensione di carica iniziale fornita alla batteria.		26	Se nel programma 5 è selezionato "Definito dall'utente", è possibile impostare questo valore. L'intervallo di		
		-	C ⁰ 56.4	L'incremento di ogni clic è 0,1 V. Il valore di default è 56,4 V.		
27	Tensione di carica "floating"		27	Se nel programma 5 è selezionato "Definito dall'utente", è possibile impostare questo valore. L'intervallo di impostazione va da 48,0 V a 64,0 V. L'incremento di ogni clic è 0,1 V. Il valore di default è 54 V.		
		F	נ טנר און			
28	Modalità di uscita AC. Questa impostazione è disponibile solo quando l'inverter è in modalità standby		28		28	SIG: l'inverter è impiegato in applica- zioni monofase.
		200220	516		Pal	PAL: l'inverter è impiegato in un sistema in parallelo
			28		28	
		-	BP I	-	3P2	
			28			
		E301221	- SP3			

Tabella 5.3 - Impostazione programmi

Prog.	Descrizione	Opzione selezio	nabile	
29	Impostazione del valore di interruzione bassa tensione DC	29 0.5 ⁰ 03–	Se nel programma 5 è selezionato "Definito dall'utente", è possibile impostare questo valore. L'intervallo di impostazione va da 40,0 V a 54,0 V. L'incremento di ogni clic è di 0,1 V. L'interruzione avverrà, indipendentemente dalla percentuale di carico collegata.	
		29 == soc^ lo	(solo per modello 6kW Twin): se nel programma 5 viene selezionato un qualsiasi tipo di batteria al litio, è possibile impostare questo programma. L'intervallo di impostazione va dal 5% al 90%	
32	Tempo di ricarica di massa. Se nel programma 5 è selezionato "Definito dall'utente", è possibile	32	Automatico (default). Se selezionato, l'inverter valuterà automaticamente questo tempo di ricarica.	
	impostare questo valore	32	L'intervallo di impostazione va da 5' a 900'. L'incremento di ogni clic è di 5'	
33	Bilanciamento della batteria. Se nel programma 5 è selezionato "Definito dall'utente", è possibile impostare questo valore	EEN EEN	EEN: bilanciamen- to della batteria abilitata. EdS: bilanciamento della batteria disabi- litata (default)	
34	Tensione di bilanciamento della batteria	<u>ЭЧ</u> — ейбеч	L'intervallo di impostazione va da 48V a 64V. L'incremento di ogni clic è di 0,1 V. Il valore di default è 58.4 V.	
35	Tempo di bilanciamento della batteria	35	L'intervallo di impostazione va da 5' a 900'. L'incremento di ogni clic è di 5'. Il valore di default è 60'	
36	Timeout bilanciamento della batteria	36 120	L'intervallo di impostazione va da 5' a 900'. L'incremento di ogni clic è di 5'. Il valore di default è 120'	

Tabella 5.3 - Impostazione programmi

Prog.	Descrizione	Opzione selezionabile					
37	Intervallo di bilanciamento della batteria	31	L'intervallo di imp 90 giorni. L'increr di un giorno. Il va	ostazione va da 0 a nento di ogni clic è lore di default è 30			
		EDE	giorni.				
39	Bilanciamento attivato immediatamente.	39	39	AEN: abilita AdS: disabilita (default)			
		THE REN	The Reds				
	Se la funzione di bilanciamento è abilitata nel programma 33, questo programma può essere impostato. Se "Abilita" è selezionato in questo programma, è per attivare la batteria bilanciamento immediata e la pagina principale LCD mostrerà "E9". Se è selezionato "Disabilita", annullerà la funzione di bilanciamento fino all'arrivo del prossimo tempo di bilanciamento attivato in base all'impostazione del programma 37. A questo proposito time, "E9" non verrà visualizzato nella pagina principale LCD.						
40	Cancella tutti i dati memorizzati per l'energia generata dal fotovoltaico	40	40	Nft: non cancellare (default). fSt: cancella.			
	e l'energia del carico in uscita	THE THE	FSE				
60	Solo per modello 6kW Twin Bassa tensione di interruzione DC o SOC % sulla seconda uscita	60 - °420	Se nel programm "Definito dall'uter di impostazione v per il modello a 4 ogni clic è di 0,1	a è selezionato te", questo intervallo a da 40,0 V a 54,0 V 8 V. L'incremento di V. Default: 42.0V			
		60 	Se nel programm qualsiasi tipo di b di questo parame in percentuale e l valore si basa su capacità della ba impostazione va	a 5 è selezionato un atteria al litio, il valore tro verrà visualizzato 'impostazione del la percentuale di tteria. L'intervallo di dallo 0% al 95%.			
61	Solo per modello 6kW Twin Impostazione del tempo di scarica sulla seconda uscita	6 	L'intervallo disabi da 0' a 990' con i tempo di scarica ge il tempo impos 61 e la funzione o viene attivata, l'us	litato per default, va ncrementi di 5'. Se il della batteria raggiun- stato nel programma del programma 60 non scita verrà disattivata.			
62	Solo per modello 6kW Twin Impostazione dell'intervallo di tempo per attivare la seconda uscita	62	L'intervallo va da menti di 1 ora. Se compresa tra 00 uscita verrà attiva questo periodo l'u se viene raggiunt impostazione nei	00 a 23 con incre- e l'impostazione è e 08, la seconda ata fino alle 09:00. In iscita verrà disattivata o qualsiasi valore di programmi 60 o 61.			

Prog.	Descrizione	Opzione selezionabile				
83	Cancella tutto il registro dati		83	Nft: non cancellare (default). fSt: cancella.		
		THE THE	FSE			
84	Intervallo di registrazione del registro dati.	84	84	Gli intervalli impo- stabili sono 3', 5', 10' (default)		
	registro dati è 1440. Se è superiore a 1440, riscriverà il primo	EARCE	<u>∞</u> ⇒	20', 30', 60'.		
	registro.	84	84			
		·····	· 20			
		84	84			
		■ 3	■			
85	Impostazione data e ora: impostazione dei minuti.	85	Intervallo compre	so tra 0 e 59.		
86	Impostazione data e ora: impostazione dell'ora.	86	Intervallo compre	so tra 0 e 23.		
		HOULO				
87	Impostazione data e ora: impostazione del giorno.	87	Intervallo compre	so tra 1 e 31.		
88	Impostazione data e ora: impostazione del mese.	88	Intervallo compre	so tra 1 e 12.		
		EME2:				

Tabella 5.3 - Impostazione programmi

Prog.	Descrizione	Opzione selezionabile				
89	Impostazione data e ora: impostazione dell'anno.		89	Interv	/allo compre	so tra 17 e 99.
		50025 6233	a 20			
91	Controllo On/Off per LED RGB. È necessario abilitare		91		91	LEN: abilitato (de- fault). LdS: disabilitato.
	attivare la funzione di illuminazione LED RGB.	EXAMPLE 1	ÌΕΠ	Example	Ìds	
92	Luminosità del LED RGB LO: basso. NOr: normale (default).		92		92	92
	HI: alto.	Example	L	Exactly .	ΠDF	THE H
93	Velocità di illuminazione del LED RGB LO: basso		93		93	93
	NOr: normale (default). HI: alto.	10820	 L∏	10820	 ∏□⊦	H
94	Effetti LED RGB		94		94	PCy: Power cycling. PwH: Power wheel. PCH: Power chasing.
		10420	PEY	6786729	PuH	SOL: Solid on (default)
			94		94	
		10820	PCH	e788728	sol	

Tabella 5.3 - Impostazione programmi

Prog.	Descrizione	Opzione selezionabile			
95	Presentazione dei dati per il colore dei dati Fonte di energia (Rete- Batteria fotovoltaica) e stato di carica/scarica della batteria disponibile solo quando gli effetti LED RGB sono impostati su Fisso acceso.	538CH	95 Puu	La parte di illuminazione a LED sarà modificata dalla percentuale di potenza solare in ingresso e potenza fotovoltaica nominale. Se "Solid on" è selezionato in #38, l'anello LED si illuminerà con l'impostazione del colore di sfondo in #40. Se "Power wheel" è selezionato in #38, l'anello LED si accenderà in 4 livelli. Se "cycling" o "chasing" è selezionato in #38, l'anello LED si accenderà in 12 livelli.	
		C1625	95 6ep	La parte di illuminazione a LED verrà modificata in base alla percentuale di capacità della batteria. Se "Solid on" è selezionato in #38, l'anello LED si illuminerà con l'impostazione del colore di sfondo in #40. Se "Power wheel" è selezionato in #38, l'anello LED si accenderà in 4 livelli. Se "ciclismo" o "inseguimento" è selezionato in #38, l'anello LED si accenderà in 12 livelli.	
		C 36 25	95 1 _{JP}	La parte di illuminazione a LED verrà modificata in base alla percentuale di carico. Se "Solid on" è selezionato in #38, l'anello LED si illuminerà con l'impostazione del colore di sfondo in #40. Se "Power wheel" è selezionato in #38, l'anello LED si accenderà in 4 livelli. Se "ciclismo" o "inseguimento" è selezionato in #38, l'anello LED si accenderà in 12 livelli.	
		CHICK .	95 ÈGS	Se selezionato, il colore del LED sarà l'impostazione del colore di sfondo in #40 in modalità AC. Se l'alimentazione fotovoltaica è attiva, il colore del LED sarà l'impostazione del colore dei dati in #41. Se lo stato rimanente, il colore del LED verrà impostato in #42.	
		C1627	95 1.JP	Se selezionato, il colore del LED sarà l'impostazione del colore di sfondo in #40 nello stato di carica della batteria. Il colore del LED sarà l'impostazione del colore dei dati in #41 nello stato di scarica della batteria.	

Tabella 5.3 - Impostazione programmi
Prog.	Descrizione	Opzione selezionabile				
96	Colore di sfondo del LED RGB		96		96	Colori selezionabili: rosa, arancio, giallo, verde, blu, azzurro
		E HE COL	ΡΠ	00022	 ∐-R	Scegliendo Oth è possibile selezionare
			96		96	un colore personalizzato.
			-¤ , Yel	101102	_∎ G⊢E	
			96		96	
			–∝ blu	C10120	ЪЫ	
			96		96	
			–∎ P∐⊦	00023	_e ⊾	
97	Colore dei dati per LED RGB		97		97	Colori selezionabili: rosa, arancio, giallo, verde, blu, azzurro,
		-	ΡΠ		—≞ .	porpora (default). Scegliendo Oth è possibile selezionare
			97		97	un colore personalizzato.
			" Jel		ĒFE	
			97	1	97	
			–∎ LU	-	- <u>*</u> 56L	
			97		97	
		100320	–⊶ P∐⊦		—e ⊾	

Tabella 5.3 - Impostazione programmi

Prog.	Descrizione	Opzione selezionabile				
98	Colore di sfondo di LED RGB *Disponibile solo quando il programma 95 è impostato come fonte di energia "EGS" (Grid- PV-Battery).	98 98			Colori selezionabili: rosa, arancio, giallo, verde, blu, azzurro	
		E38228	ΡΙΠ	1294129	D -R	(default), porpora. Scegliendo Oth è possibile selezionare
			98		98	un colore personalizzato.
		E38628	ĴĿEL	634428	ĜΗΕ	
			98]	98	
		E788728	BLU	-		
			98		98	
		E188228	PUF	104129	DFH	
99	Impostazione del timer per la priorità della sorgente di output.		99			
	USb: timer priorità rete elettrica. SUb: timer priorità energia solare. SbU: timer priorità batteria.		° OPP			
			USb		506	560
		E1823	62 00	COMMITS.	00 23	es 10 -
	Una volta effettuato l'accesso a questo programma, mostrerà "OPP" in LCD. Premere il pulsante ← per selezionare l'impostazione del timer per la priorità de sorgente di output. Ci sono tre timer da configurare. Premere il pulsante ▲ o selezionare l'opzione timer specifica. Quindi, premere ← per confermare l'opzio timer. Premere il pulsante ▲ o ★ per regolare prima l'ora di inizio e l'intervallo di impostazione è compreso tra 00 e 23. L'incremento di ogni clic è di un'ora. Premere ← per confermare l'impostazione dell'ora di inizio. Successivamente, i cursore salterà alla colonna di destra per impostare l'ora di fine. Una volta impos completamente l'ora di fine, premere ← per confermare l'impostazione.					PPP" in LCD. per la priorità della pulsante ▲ o ♥ per onfermare l'opzione izio e l'intervallo c è di un'ora. ccessivamente, il Una volta impostata stazione.

Tabella 5.3 - Impostazione programmi



Tabella 5.3 - Impostazione programmi

5.5 Impostazione della funzione USB

Ci sono tre impostazioni di funzione USB come l'aggiornamento del firmware, l'esportazione del registro dei dati e la ripetizione dei parametri interni scrivere dal disco USB. Seguire la procedura seguente per eseguire l'impostazione della funzione USB selezionata. Procedere come segue:

- 1. Inserire un disco USB OTG nella porta USB (L).
- 2. Premere il pulsante Ŭ per accedere alle impostazioni della funzione USB.
- 3. Selezionare il programma di impostazione seguendo la procedura.

Programma	Procedura operativa	LCD
Aggiornamento firmware	Dopo aver inserito l'impostazione della funzione USB, premere il pulsante ← per accedere alla funzione "aggiorna firmware". Questa funzione serve ad aggiornare il firmware dell'inverter. Se è necessario un aggiornamento del firmware, contattare il rivenditore o l'installatore per istruzioni dettagliate.	

Tabella 5.4 - Impostazione funzione USB

Programma	Procedura operativa	LCD
Riscrivere i parametri interni	Dopo aver inserito l'impostazione della funzione USB, premere il pulsante ♥ per passare alla funzione "Riscrivi parametri interni". Questa funzione consente di sovrascrivere tutte le impostazioni dei parametri (file TEXT) con le impostazioni del disco USB da una configurazione precedente o di duplicare le impostazioni dell'inverter. Si prega di verificare con il proprio rivenditore o installatore per istruzioni dettagliate.	5EE
Esportare il registro dati	Dopo aver inserito l'impostazione della funzione USB, premere due volte il pulsante ♥ per passare alla funzione "esporta registro dati" e mostrerà "LOG" nel display LCD. Premere il pulsante ← per confermare la selezione per l'esportazione del registro dei dati.	
	Se la funzione selezionata è pronta, LCD visualizzerà ├dҶ. Premere ← per confermare nuovamente la selezione.	
	Premere il pulsante ♠ per selezionare "Sì" per esportare il registro dei dati. " Sì" scomparirà al termine di questa azione. Quindi, premere il pulsante ♥ per tornare alla schermata principale. Oppure premere il pulsante ♥ per selezionare "No" per tornare alla schermata principale.	

Se non viene premuto alcun pulsante per 1 minuto, tornerà automaticamente alla schermata principale

Tabella 5.4 - Impostazione funzione USB

Se si verifica un errore, il codice di errore mostrerà solo 3 secondi. Dopo 3 secondi, tornerà automaticamente alla schermata di visualizzazione.

Codice errore	Messaggio
	Non viene rilevato alcun disco USB.
102	Il disco USB è protetto dalla copia.
ШЭ	Documento all'interno del disco USB con formato errato.

Tabella 5.5 - Messaggi di errore

5.6 Display LCD

Le informazioni sul display LCD verranno commutate a turno premendo il pulsante ♠ o ♥. Le informazioni selezionabili vengono cambiate come tabella seguente in ordine.













Informaz	Informazioni selezionabili		ay LCD	
	Energia odierna assorbita dal carico: 0Wh	UPS		
isualizzazione finita	Energia assorbita dal carico questo mese: 0.4kWh	UPS		
Schermata di v prede	Energia assorbita dal carico quest'anno: 0.4kWh	UPS		
	Energia totale assorbita dal carico: 0.4kWh	UPS		

Informaz	ioni selezionabili	Displ	ay LCD	
	Controllo della versione principale della CPU.			
	CPU principale: 00050.72.	UPS		
Schermata di visualizzazione predefinita	Controllo della versione secondaria della CPU. CPU secondaria: 00022.01			
		UPS		
	Controllo della versione Wi-Fi. Version Wi-Fi: 00088.88.			

5.7 Descrizione della modalità operativa



Modalità	Descrizione	Display LCD		
Modalità guasto Nota per modalità guasto: gli errori possono riferirsi al circuito interno o essere causati da motivi esterni come la sovratemperatura, uscita cortocircuitata e così via.	Nessuna uscita è fornita dall'unità. Nessuna ricarica			
Modalità linea		∞ √ °564.)		
	Ricarica da rete elettrica e fotovoltaico			
	Ricarica da rete elettrica			
	Se "SUB" (solar first) è selezionato come priorità della sorgente di uscita e l'energia solare non è sufficiente per il carico, l'energia solare e la rete elettrica forniranno energia ai carichi e allo stesso tempo caricheranno la batteria.			

Modalità	Descrizione	Display LCD
Line Mode L'unità fornirà energia in uscita dalla rete e caricherà la batteria.	Se "SUB" (solar first) e "SBU" sono selezionati come priorità della sorgente di uscita e la batteria non è collegata, l'energia solare e la rete elettrica forniranno energia ai carichi.	
	Energia dalla rete elettrica.	
Modalità batteria L'unità fornirà energia in uscita dalla batteria e / o dall'energia fotovoltaica.	Alimentazione da batteria e fotovoltaico.	
	L'energia fotovoltaica fornirà energia ai carichi e caricherà la batteria contemporaneamente. La rete elettrica non è disponibile.	

Modalità	Descrizione	Display LCD
Modalità batteria L'unità fornirà energia in uscita dalla batteria e / o dall'energia fotovoltaica.	Energia solo da batteria.	
	Energia solo da fotovoltaico.	

5.8 Codici di riferimento dei guasti

Codice	Evento di errore	lcona su
01	La ventola è bloccata quando l'inverter è spento.	F🛛 I
02	Sovratemperatura	FOZ
03	La tensione della batteria è troppo alta	FD3
05	Uscita cortocircuitata.	FOS
06	La tensione di uscita è troppo alta.	FEE
07	Timeout di sovraccarico	FOI
08	La tensione del bus è troppo alta	FDB
09	Avvio graduale della tensione del bus non riuscito	FDD
10	Sovracorrente fotovoltaica	FΠ
11	Sovratensione fotovoltaica	F
12	Sovracorrente DCDC	F 12
51	Sovracorrente	FS I
52	La tensione del bus è troppo bassa	F52
53	Avvio graduale della tensione dell'inverter non riuscito	F53
55	Tensione DC eccessiva nell'uscita AC	FSS
57	Sensore di corrente guasto	F57
58	Tensione di uscita troppo alta	F58

5.9 Indicatore di avvertimento

Codice	Evento di avviso	Allarme acustico	Icona
01	La ventola è bloccata quando l'inverter è acceso.	Emetti un segnale acustico tre volte al secondo	
02	Sovratemperatura	Nessuno	
03	La batteria è sovraccarica	Emetti un segnale acustico una volta al secondo	
04	Batteria scarica	Emetti un segnale acustico una volta al secondo	[]4 ▲
07	Sovraccarico	Emette un segnale acu- stico una volta ogni 0,5 secondi	
10	La potenza di uscita è ridotta	Emette un segnale acustico due volte ogni 3 secondi	∏ ▲
32	Errore di comunicazione tra inverter e pannello di visualizzazione	Nessuno]2 ▲
E9	Bilanciamento della batteria	Nessuno	69 ▲
bP	La batteria non è collegata	Nessuno	╘┦▲

5.10 Bilanciamento della batteria

La funzione di bilanciamento viene aggiunta al regolatore di carica. Inverte l'accumulo di effetti chimici negativi come la stratificazione, una condizione in cui la concentrazione di acido è maggiore nella parte inferiore della batteria rispetto alla parte superiore. Il bilanciamento aiuta anche a rimuovere i cristalli di solfato che potrebbero essersi accumulati sulle piastre. Se non controllata, questa condizione, chiamata solfatazione, ridurrà la capacità complessiva della batteria. Pertanto, si consiglia di bilanciare periodicamente la batteria.

- Come applicare la funzione di bilanciamento È necessario abilitare prima la funzione di bilanciamento della batteria nel programma di impostazione LCD di monitoraggio 33. Quindi, è possibile applicare questa funzione nel dispositivo con uno dei sequenti metodi:
 - o Impostazione dell'intervallo di bilanciamento nel programma 37.
 - o Bilanciamento attiva immediatamente nel programma 39.
- Quando bilanciare.

Nella fase float, quando viene raggiunto l'intervallo di bilanciamento dell'impostazione (ciclo di bilanciamento della batteria) o il bilanciamento è attiva immediatamente, il controller inizierà ad entrare nella fase di bilanciamento.



Figura 5.3 - Quando equalizzare

• Bilanciare il tempo di ricarica e il timeout.

Nella fase di bilanciamento, il controller fornirà energia per caricare la batteria il più possibile fino a quando la tensione della batteria non aumenta fino alla tensione di bilanciamento. Quindi, viene applicata la regolazione della tensione costante per mantenere la tensione della batteria alla tensione di bilanciamento. La batteria rimarrà nella fase di bilanciamento fino a quando non sarà arrivato il tempo di bilanciamento della batteria.



Figura 5.4 - Tempo di bilanciamento

Tuttavia, nella fase di bilanciamento, quando il tempo di bilanciamento della batteria è scaduto e la tensione della batteria non sale al punto di tensione di bilanciamento, il controller di carica estenderà il tempo di bilanciamento fino a quando la tensione della batteria non raggiunge la tensione di bilanciamento. Se la tensione della batteria è ancora inferiore alla tensione di bilanciamento quando l'impostazione di timeout è terminata, il regolatore di carica interromperà il bilanciamento e tornerà allo stadio di galleggiamento.



Figura 5.5 - Quando equalizzare

6. Dati tecnici

Modello Inverter	3.6 kW	6 kW Twin	
Forma d'onda della tensione di ingresso	Sinusoidale (util	ità o generatore)	
Tensione nominale di ingresso	230	Vac	
Bassa tensione di perdita	170Vac±	7V (UPS)	
	90Vac±7V (Ele	ettrodomestici)	
Bassa tensione di ritorno delle perdite	180Vac± 7V (l	JPS); 100Vac±	
	7V (Elettro	domestici)	
Alta tensione di perdita	280Va	ac± 7V	
Alta tensione di ritorno delle perdite	270Va	ac± 7V	
Tensione di ingresso AC massima	300Vac		
Frequenza nominale di ingresso	50Hz / 60Hz (rileva	imento automatico)	
Bassa frequenza di perdita	40±1Hz		
Bassa frequenza di ritorno delle perdite	42±1Hz		
Alta frequenza di perdita	65±1Hz		
Alta frequenza di restituzione delle perdite	63±	1Hz	
Protezione da cortocircuito in uscita	Modalità linea: interruttore automatico Modalità batteria: circuiti elettronici		
Efficienza (modalità linea)	>95% (carico nominale mente	e R, batteria completa- carica)	
Tempo di trasferimento	10ms tipi 20ms tipico (El	co (UPS); ettrodomestici)	
Declassamento della potenza di uscita: Quando la tensione di ingresso AC scende a 95 V o 170 V a seconda dei modelli, la potenza di uscita verrà delimitata	Output Power Rated Power 50% Power 90V 17/	V 280V Input Voltage	

Tabella 6.1 - Specifiche della modalità linea

6. Dati tecnici

Modello Inverter	3.6 kW	6 kW Twin	
Potenza di uscita nominale	3.6kVA/3.6kW	6kVA/6kW	
Forma d'onda della tensione di uscita	Onda sinus	oidale pura	
Regolazione della tensione di uscita	230Va	ac±5%	
Frequenza di uscita	60Hz c	or 50Hz	
Massima efficienza	90	0%	
Protezione da sovraccarico	5s@≥150% carico; 10	s@110%~150% carico	
Capacità di sovratensione	2* potenza nomin	ale per 5 secondi	
Tensione di ingresso DC nominale	48\	/dc	
Tensione di avviamento a freddo	46.0Vdc		
Bassa tensione di avvertimento DC @ carico < 20% @ 20% ≤ carico < 50% @ carico ≥ 50%	44.0 42.8 40.4	IVdc IVdc IVdc	
Bassa tensione di ritorno di avviso DC @ carico < 20% @ $20\% \le$ carico < 50% @ carico \ge 50%	46.0 44.8 42.4	Vdc Vdc Vdc	
Bassa tensione di interruzione DC @ carico < 20% @ 20% ≤ carico < 50% @ carico ≥ 50%	42.0 40.8 38.4	Vdc Vdc Vdc	
Alta tensione di recupero DC	64\	/dc	
Alta tensione di interruzione DC	66\	/dc	

Tabella 6.2 - Specifiche della modalità inverter

6. Dati tecnici

Modello Inverter		3.6 kW	6 kW Twin	
Modalità ricarica dalla	rete elettrica			
Corrente di carica (UP @ Tensione nominale	S) di ingresso	100A	120A	
Tensione di carica di	Batteria allagata	58.4	56.4	
massa	AGM / Batteria Gel			
Tensione di carica flott	ante	5	4Vdc	
Protezione da sovracc	arico	6	6Vdc	
Algoritmo di ricarica		3	B fasi	
		2.4792.5.3950) 3.2796 T0 T1 T1 + 10 ⁴ T6, essence 10 (Constant Current) (Constant V	voltage 100% 100% 50% 50% ion Maintenance (Flasting)	
Modalità ricarica solare	9			
Potenza nominale		5000W	6000W	
Max. Corrente di carica	a	100A	120A	
Max. Tensione a circuit fotovoltaico	to aperto dell'array	500Vdc	450Vdc	
Intervallo di tensione N voltaico	IPPT dell'array foto-	120Vdd	c ~ 430Vdc	
Max. Corrente di ingresso		18A	27A	
Tabella 6.3 - Specifiche	e della modalità di caric	a		
Modello Inverter		3.6 kW	6 kW Twin	
Certificazioni			CE	
Intervallo di temperatu	ra di funzionamento	Da -10°C a 50°C		

Temperatura di conservazione	-15 °C ~ 60 °C			
Umidità	Umidità relativa dal 5% al 95% (senza condensa)			
Dimensioni (LxAxP), mm	295 x 468 x 140			
Peso netto, kg	11 12			
Dimensioni (LxAxP), mm Peso netto, kg	(senza ca 295 x 46 11	121 5% al 95% ondensa) 68 x 140 12	-	

Tabella 6.4 - Specifiche generali

7. Risoluzione dei problemi

Problema	LCD/LED/Cicalino	Possibile causa	Cosa fare
L'unità si spegne automaticamente durante il processo di avvio.	LCD/LED e cicalino saranno attivi per 3 secondi e poi si spengono.	La tensione della bat- teria è troppo bassa (<1,91 V / cella)	Ricaricare la batteria. Sostituire la batteria
Nessuna risposta dopo l'accensione.	Nessuna indicazione.	La tensione della bat- teria è troppo bassa. (<1,4 V/cella) La polarità della batteria è collegata invertita.	Controllare se le batterie e il cablaggio sono collegati corret- tamente. Ricaricare la batteria. Sostituire la batteria.
La rete elettrica esiste ma l'unità funziona in modalità batteria	La tensione di ingres- so viene visualizzata come 0 sul display LCD e il LED verde lampeggia.	La protezione dell'in- put è scattata	Controllare se l'inter- ruttore AC è scattato e il cablaggio AC è collegato corretta- mente.
	II LED verde lam- peggia.	Qualità insufficiente dell'alimentazione AC. (Shore o gene- ratore)	Controllare se i fili AC sono troppo sottili e/o troppo lunghi. Controllare se il generatore (se applicato) funziona bene o se l'imposta- zione dell'intervallo di tensione di ingresso è corretta. (UPS -> Accessorio)
	II LED verde lampeggia.	Impostare "Solar First" come priorità della sorgente di uscita.	Modificare prima la priorità della sorgente di output in Utility.
Quando l'unità è accesa, il relè interno viene acceso e spen- to ripetutamente.	Display LCD e LED lampeggiano	La batteria è scolle- gata.	Controlla se i cavi della batteria sono collegati bene.
Il cicalino emette un segnale acustico continuo e il LED rosso è acceso.	Codice di errore 07	Errore di sovrac- carico. L'inverter è sovraccarico del 110% e il tempo è scaduto.	Ridurre il carico collegato spegnendo alcune apparecchia- ture.
	Codice di errore 05	Uscita cortocircuitata.	Controllare se il cablaggio è collegato bene e rimuovere il carico anomalo.
	Codice di errore 02	La temperatura inter- na del componente inverter è superiore a 100°C.	Controllare se il flus- so d'aria dell'unità è bloccato o se la tem- peratura ambiente è troppo elevata.

Tabella 7.1 - Risoluzione problemi

7. Risoluzione dei problemi

Problema	LCD/LED/Cicalino	Possibile causa	Cosa fare
Il cicalino emette un segnale acustico continuo e il LED rosso è acceso.	Codice di errore 03	La batteria è sovrac- carica. La tensione della batteria è troppo alta.	Torna al centro di riparazione. Controlla se le speci- fiche e la quantità di batterie soddisfano i requisiti.
	Codice di errore 01	Guasto della ventola	Sostituire la ventola.
	Codice di errore 06/58	Uscita anomala (tensione dell'inverter inferiore a 190Vac o superiore a 260Vac)	Ridurre il carico collegato. Ritorno al centro di riparazione
	Codice guasto 08/09/53/57	Componenti interni non riusciti.	Torna al centro di riparazione.
	Codice di errore 51	Sovracorrente o sovratensione.	Riavviare l'unità, se l'errore si verifica
	Codice di errore 52	La tensione del bus è troppo bassa.	di nuovo, tornare al centro di riparazione.
	Codice di errore 55	La tensione di uscita è sbilanciata.	
	Codice di errore 56	La batteria non è collegata bene o il fusibile è bruciato.	Se la batteria è colle- gata correttamente, tornare al centro di riparazione.

Tabella 7.1 - Risoluzione problemi

1. Introduzione

Più inverter possono essere collegati in parallelo senza necessità di accessori ulteriori. Le modalità di funzionamento in parallelo possibili sono due.

- Il funzionamento parallelo in fase singola è con un massimo di 9 unità. La potenza di uscita massima supportata per 3.6 kW è 32.4 kW / 32.4 kVA. La potenza di uscita massima supportata per 6 kW Twin è 54 kW / 54 kVA.
- 2. Massimo 9 unità lavorano insieme per supportare apparecchiature trifase. Un massimo di sette unità supporta una fase.

Attenzione. Assicurarsi che tutti i fili N di uscita di ciascun inverter siano sempre collegati. Altrimenti causerà l'errore #72.

2. Montaggio dell'unità

Per installare più unità in parallelo seguire la tabella sottostante.



Figura I.1 - Posizionamento



Nota. Per una corretta circolazione dell'aria per dissipare il calore, lasciare uno spazio di circa 20 cm di lato e ca. 50 cm sopra e sotto l'unità. Assicurarsi di installare ogni unità nello stesso livello

3. Connessione di cablaggio

AVVISO: è necessario collegarsi alla batteria per il funzionamento in parallelo. La dimensione del cavo di ciascun inverter è mostrata come segue:

Modello	Sezione cavo	Terminale ad anello			Coppia	
[kW]	/] [AWG]	mm²	D[mm]	L[mm]	[Nm]	
3.6	1*4	22	6.4	33.5	2 2	
6 Twin	1*2 / 2*6	28	0.4	42.7	2~3	



Tabella I.1 - Dimensioni consigliate del cavo della batteria e del terminale per ciascun inverter

Figura I.2 - Terminale ad anello



Avvertenza: assicurarsi che la lunghezza di tutti i cavi della batteria sia la stessa. In caso contrario, ci sarà una differenza di tensione tra inverter e batteria che causerà il mancato funzionamento degli inverter paralleli.

Modello	AWG	Coppia
3.6 kW	12 AWG	1.0 . 1.6 Nm
6 kW Twin	10 AWG	1.2 ~ 1.0 MIII

Tabella I.2 - Dimensioni del cavo di ingresso e uscita AC consigliate per ciascun inverter

Utilizzare un connettore o una bus-bar come giunto DC per collegare i cavi di ciascuna stringa di batterie agli inverter. La dimensione del cavo utilizzato dal giunto alla batteria deve essere X volte la dimensione del cavo nelle tabelle precedenti. "X" indica il numero di inverter collegati in parallelo.

Utilizzare un connettore o una bus-bar come giunto per collegare i cavi AC agli inverter. La dimensione del cavo utilizzato a deve essere X volte la dimensione del cavo nelle tabelle precedenti. "X" indica il numero di inverter collegati in parallelo.



Attenzione. Si prega di installare l'interruttore sul lato della batteria e dell'ingresso AC. Ciò garantirà che l'inverter possa essere scollegato in modo sicuro durante la manutenzione e completamente protetto da sovracorrente della batteria o dell'ingresso AC. Le La posizione di montaggio consigliata degli interruttori è mostrata nella Tabella I.3.

Modello	1 unità (*)	(*) Se si desidera utilizzare un solo interruttore sul lato della batteria per l'intero sistema, la
3.6 kW	100A / 70V dc	potenza nominale dell'interruttore deve essere X
6 kW Twin	140A / 70V dc	di inverter collegati in parallelo.

Tabella I.3 - Specifiche consigliate dell'interruttore della batteria per ciascun inverter

Mod.	2 unità	3 unità	4 unità	5 unità	6 unità	7 unità	8 unità	9 unità
3.6 kW	80A/	120A/	160A/	200A/	240A/	280A/	320A/	360A/
	230VAC							
6 kW Twin	80A/	120A/	160A/	200A/	240A/	280A/	320A/	360A/
	230VAC							

Tabella I.4 - Specifiche consigliate dell'interruttore di ingresso AC con monofase



Nota. È possibile utilizzare un interruttore da 50 A per una sola unità e installare un interruttore all'ingresso AC in ciascun inverter.



Nota. Per quanto riguarda il sistema trifase, è possibile utilizzare direttamente l'interruttore a 4 poli e la valutazione dell'interruttore deve essere compatibile con la limitazione della corrente di fase dalla fase con unità massime.

Capacità consigliata della batteria:

Inverter in parallelo	2	3	4	5	6	7	8	9
Capacità della batteria	200Ah	400Ah	400Ah	600Ah	600Ah	800Ah	800Ah	1000Ah



Avvertenza. Assicurati che tutti gli inverter condividano lo stesso banco batterie. In caso contrario, gli inverter passeranno alla modalità guasto.

- 3.1 Collegamento parallelo monofase
 - Due inverter in parallelo.



Figura I.3 - Cavi di alimentazione



Figura I.4 - Cavi di comunicazione



Figura I.6 - Cavi di comunicazione

Appendice I: Funzionamento in parallelo

• Quattro inverter in parallelo.



Figura I.7 - Cavi di alimentazione



Figura I.8 - Cavi di comunicazione



Figura I.10 - Cavi di comunicazione

• Sei inverter in parallelo.



Figura I.11 - Cavi di alimentazione



Figura I.12 - Cavi di comunicazione

• Sette inverter in parallelo.



Figura I.13 - Cavi di alimentazione



Figura I.14 - Cavi di comunicazione

• Otto inverter in parallelo.



Figura I.15 - Cavi di alimentazione



Figura I.16 - Cavi di comunicazione

• Nove inverter in parallelo.



Figura I.17 - Cavi di alimentazione



Figura I.18 - Cavi di comunicazione

3.2 Equipaggiamento trifase

• Tre inverter per ogni fase.



Figura I.19 - Cavi di alimentazione



Figura I.20 - Cavi di comunicazione

• Tre inverter nella prima fase, tre inverter nella seconda e due inverter nella terza fase.



Figura I.21 - Cavi di alimentazione



Figura I.22 - Cavi di comunicazione

• Tre inverter nella prima fase, due inverter nella seconda e due inverter nella terza fase.



Figura I.23 - Cavi di alimentazione



Figura I.24 - Cavi di comunicazione

• Due inverter per ogni fase.



Figura I.26 - Cavi di comunicazione

• Sette inverter nella prima fase e un inverter in ognuna delle altre due fasi.



Figura I.27 - Cavi di alimentazione. Al cliente la scelta della fase a cui connettere i sette inverter



Figura I.28 - Cavi di comunicazione

Se è presente una sola unità in una fase, non è necessario collegare il cavo di condivisione corrente di questa unità. Oppure collegare come di seguito:

• Quattro inverter nella prima fase e un inverter in ognuna delle altre due fasi.



Figura I.30 - Cavi di comunicazione

• Tre inverter nella prima fase, due inverter nella seconda e uno nella terza fase.



Figura I.31 - Cavi di alimentazione



Figura I.32 - Cavi di comunicazione

• Tre inverter nella prima fase e un inverter in ognuna delle altre due fasi.



Figura I.34 - Cavi di comunicazione




Figura I.35 - Cavi di alimentazione



Figura I.36 - Cavi di comunicazione

• Due inverter nella prima fase e un inverter in ognuna delle altre due fasi.



Figura I.37 - Cavi di alimentazione



Figura I.38 - Cavi di comunicazione

Appendice I: Funzionamento in parallelo

• Un inverter per ogni fase.



Figura I.39 - Cavi di alimentazione



Figura I.40 - Cavi di comunicazione

Avvertenza. Non collegare il cavo di condivisione della corrente tra gli inverter che si trovano in fasi diverse. In caso contrario, potrebbe danneggiare gli inverter.

3.3 Collegamento PV

Si prega di fare riferimento al manuale utente della singola unità per la connessione fotovoltaica.

Attenzione. Ogni inverter deve essere collegato separatamente ai moduli fotovoltaici.

4. Impostazioni e display LCD

Prog.	Descrizione	Opzi	one selezio	nabile
28	Modalità di uscita AC *Questa impostazione può essere impostata		28	Quando l'unità viene utilizzata da sola, selezionare "SIG" nel programma 28.
	solo quando l'inverter è in modalità standby. Assicurarsi che	Exaz	516	
	l'interruttore on/off sia in stato "OFF".		28	Quando le unità vengono utilizzate in parallelo per l'applicazione monofase, selezionare "PAL" nel programma
		COME: CA	PAL	28. Fare riferimento al capitolo "5.4 Impostazione LCD" a pagina 26 per informazioni dettagliate.
			28	Quando le unità funzionano in applicazione trifase, scegliere "3PX" per definire ciascun inverter.
		thazze	BP I	E necessario disporre di almeno 3 inverter o massimo 6 inverter per supportare apparecchiature trifase. È
			28	necessario avere aimeno un inverter in ogni fase o è fino a quattro inverter in una fase. Fare riferimento al capitolo "5.4 Impostazione LCD" a pagina
		-	3P2	26 per informazioni dettagliate. Selezionare "3P1" nel programma 28 per gli inverter collegati alla fase
			28	L1, "3P2" nel programma 28 per gli inverter collegati alla fase L2 e "3P3" nel programma 28 per gli inverter collegati alla fase L3. Assicurarsi di collegare il cavo di
			Ĩ₽3	corrente condivisa alle unità che si trovano nella stessa fase. NON collegare il cavo di corrente condivisa tra unità su fasi diverse.

Appendice I: Funzionamento in parallelo

Codice	Evento di errore	lcona su
60	Protezione del feedback di potenza	F6D
71	Versione firmware incoerente	Fll
72	Errore di condivisione corrente	F72
80	Errore CAN	FBD
81	Perdita dell'host	FB I
82	Perdita di sincronizzazione	F82
83	Tensione della batteria rilevata diversa	F83
84	Tensione di ingresso AC e frequenza rilevate diverse	FBY
85	Squilibrio della corrente di uscita CA	FBS
86	L'impostazione della modalità di uscita AC è diversa	F86

Codice	Descrizione	lcona su
NE	Unità non identificata per master o slave	ΠE
HS	Unità master	HS
SL	Unità slave	

- 5. Messa in servizio
- 5.1 Parallelo in fase singola
 - 1. Verificare i seguenti requisiti prima della messa in servizio:
 - Corretto collegamento del filo
 - Assicurarsi che tutti gli interruttori nei fili di linea del lato carico siano aperti e che tutti i fili neutri di ciascuna unità siano collegati tra loro.
 - 2. Accendere ogni unità e impostare "PAL" nel programma di impostazione LCD 28 di ciascuna unità. E quindi spegnere tutte le unità.



Nota. È necessario spegnere l'interruttore quando si imposta il programma LCD. In caso contrario, l'impostazione non può essere programmata.

3. Accendere ciascuna unità.



Nota. Le unità master e slave sono definite in modo casuale.

4. Accendere tutti gli interruttori AC dei cavi di linea nell'ingresso AC. È meglio avere tutti gli inverter collegati all'utilità allo stesso tempo. In caso contrario, visualizzerà il guasto 82 negli inverter di ordine successivo. Tuttavia, questi inverter si riavvieranno automaticamente. Se rilevano la connessione AC, funzioneranno normalmente



- 5. Se non c'è più allarme guasto, il sistema parallelo è completamente installato.
- 6. Si prega di accendere tutti gli interruttori dei fili di linea sul lato di carico. Questo sistema inizierà a fornire energia al carico.
- 5.2 Supporto apparecchiature trifase
 - 1. Verificare i seguenti requisiti prima della messa in servizio:
 - Corretto collegamento del filo.
 - Assicurarsi che tutti gli interruttori nei fili di linea del lato carico siano aperti e che tutti i fili neutri di ciascuna unità siano collegati tra loro.
 - 2. Accendere tutte le unità e configurare il programma LCD 28 come P1, P2 e P3 in sequenza. E quindi spegnere tutte le unità.



Nota. È necessario spegnere l'interruttore quando si imposta il programma LCD. In caso contrario, l'impostazione non può essere programmata.

3. Accendere tutte le unità in sequenza.

Display LCD nell'unità della	Display LCD nell'unità della	Display LCD nell'unità della
fase 1	fase 2	fase 3

4. Accendere tutti gli interruttori AC dei cavi di linea nell'ingresso AC. Se viene rilevata una connessione AC e sono presenti tre fasi.
 Abbinati all'impostazione dell'unità, funzioneranno normalmente. In caso contrario, l'icona AC alguera e non lo faranno lavorare in modalità linea.



- 5. Se non c'è più allarme guasto, il sistema per supportare le apparecchiature a 3 fasi è completamente installato.
- 6. Si prega di accendere tutti gli interruttori dei fili di linea sul lato di carico. Questo sistema inizierà a fornire energia al carico.



Nota. Per evitare il sovraccarico, prima di accendere gli interruttori sul lato del carico, è meglio avere l'intero sistema in funzione.



Nota. È richiesto del tempo per trasferire questa operazione. Potrebbe quindi verificarsi una critica interruzione di alimentazione per dispositivi che non possono sopportare questo tempo.

6. Risoluzione dei problemi

Cod.	Evento	Soluzione
60	Viene rilevato il feedback di corrente nell'inverter.	Riavviare l'inverter. Controllare se i cavi L/N non sono collegati in modo inverso in tutti gli inverter. Per il sistema parallelo in monofase, assicurarsi che la condivisione sia collegata in tutti gli inverter. Per supportare il sistema trifase, assicurarsi che i cavi di condivisione siano collegati negli inverter nella stessa fase e scollegati negli inverter in fasi diverse. Se il problema persiste, contattare l'installatore.
71	La versione del firmware di ogni inverter non è la stessa.	Aggiornare tutti i firmware dell'inverter alla stessa versione. Controllare la versione di ciascun inverter tramite l'impostazione LCD e assicurarsi che le versioni della CPU siano le stesse. In caso contrario, contattare l'installatore per fornire il firmware da aggiornare. Dopo l'aggiornamento, se il problema persiste, contattare l'installatore.
72	La corrente di uscita di ciascun inverter è diversa.	Controllare che i cavi di condivisione siano collegati correttamente e riavviare l'inverter. Se il problema persiste, contattare l'installatore.
80	Perdita di dati CAN	Controllare che i cavi di comunicazione siano
81	Perdita di dati host	Se il problema persiste, contattare l'inverter.
82	Perdita di dati di sincronizzazione	
83	La tensione della batteria di ogni inverter non è la stessa.	Assicurarsi che tutti gli inverter condividano gli stessi gruppi di batterie. Rimuovere tutti i carichi e scollegare l'ingresso AC e l'ingresso PV. Quindi, controllare la tensione della batteria di tutti gli inverter. Se i valori di tutti gli inverter sono vicini, verificare se tutti i cavi della batteria hanno la stessa lunghezza e lo stesso tipo di materiale. In caso contrario, contattare l'installatore per fornire SOP per calibrare la tensione della batteria di ciascun inverter. Se il problema persiste, contattare l'installatore.
84	La tensione e la frequenza di ingresso AC vengono rilevate in modo diverso.	Controllare la connessione del cablaggio dell'utilità e riavviare l'inverter. Assicurati che l'utilità si avvii contemporaneamente. Se ci sono interruttori installati tra utility e inverter, assicurarsi che tutti gli interruttori possano essere attivati contemporaneamente sull'ingresso AC. Se il problema persiste, contattare l'installatore.

Tabella I.5	- Risoluzione	problemi
-------------	---------------	----------

Appendice I: Funzionamento in parallelo

Cod.	Evento	Soluzione
85	Squilibrio della corrente di uscita CA	Riavviare l'inverter. Rimuovere alcuni carichi eccessivi e ricontrollare le informazioni di carico dal display LCD degli inverter. Se i valori sono diversi, verificare se i cavi di ingresso e uscita AC hanno la stessa lunghezza e lo stesso tipo di materiale. Se il problema persiste, contattare l'installatore.
86	L'impostazione della modalità di uscita AC è diversa.	Spegnere l'inverter e controllare l'impostazione LCD #28. Per il sistema parallelo in fase singola, assicurarsi che nessun 3P1, 3P2 o 3P3 sia impostato su #28. Per l'aggiornamento del sistema trifase, assicurarsi che nessun PAL" sia impostato su #28. Se il problema persiste, contattare l'installatore.

Tabella I.5 - Risoluzione problemi

1. Introduzione

Se si collega alla batteria al litio, si consiglia di utilizzare un cavo di comunicazione RJ45 personalizzato. Si prega di verificare con il proprio rivenditore o integratore di sistema per i dettagli.

Questo cavo di comunicazione RJ45 personalizzato fornisce informazioni e segnali tra la batteria al litio e l'inverter. Queste informazioni sono elencate di seguito:

- Riconfigurare la tensione di carica, la corrente di carica e la tensione di interruzione della scarica della batteria in base ai parametri della batteria al litio.
- Fare in modo che l'inverter avvii o interrompa la carica in base allo stato della batteria al litio.

2. Assegnazione dei pin per la porta di comunicazione BMS

No.	Descrizione	
1	RS232TX	12345678
2	RS232RX	
3	RS485B	
4	NC	RJ45 Port
5	RS485A	12345678
6	CANH	
7	CANL	
8	GND	RJ45 Plug
Tabella	7.2 - PIN RJ45	_

3. Configurazione della comunicazione della batteria al litio



Figura II.1 - IO-4805/LIO-4810-150A

Appendice II: Comunicazione BMS



Figura II.2 - ESS LIO-I 4810

ID Switch indica il codice ID univoco per ciascun modulo batteria. È necessario assegnare un ID univoco a ciascun modulo batteria per il normale funzionamento. È possibile impostare il codice ID per ciascun modulo batteria ruotando il numero PIN sull'interruttore ID. Il numero PIN può essere scelto liberamente da 0 a 9, nessun ordine particolare. È possibile utilizzare in parallelo un massimo di 10 moduli batteria."



Figura II.3 - PYLONTECH

Dip Switch (Figura II.3): ci sono 4 Dip Switch che impostano diversi baud rate e indirizzo del gruppo di batterie. Se cambia posizione è girato nella posizione "OFF", significa "0". Se la posizione dell'interruttore è impostata sulla posizione "ON", significa "1".

Dip 1 è "ON" per rappresentare il baud rate 9600.

I Dip 2, 3 e 4 sono riservati all'indirizzo del gruppo batteria.

I dip switch 2, 3 e 4 sulla batteria principale (prima batteria) servono per impostare o modificare l'indirizzo del gruppo.



Appendice II: Comunicazione BMS

DIP1	DIP2	DIP3	DIP4	Indirizzo
) vvio	0	0	0	Solo gruppo singolo. È necessario configurare la batteria master con questa impostazione e le batterie slave sono illimitate.
35 = 960(gui il ria	1	0	0	Solo gruppo singolo. È necessario configurare la batteria master con questa impostazione e le batterie slave sono illimitate.
sione RS48 ifiche, ese	0	1	0	Condizione di gruppo multiplo. È necessario impostare la batteria master sul secondo gruppo con questa impostazione e le batterie slave sono illimitate
li trasmis e le mod	1	1	0	Condizione di gruppo multiplo. È necessario impo- stare la batteria master sul terzo gruppo con questa impostazione e le batterie slave sono illimitate
/elocità d applicar	0	0	1	Condizione di gruppo multiplo. È necessario impo- stare la batteria master sul quarto gruppo con que- sta impostazione e le batterie slave sono illimitate
Per	1	0	1	Condizione di gruppo multiplo. È necessario impo- stare la batteria master sul quinto gruppo con que- sta impostazione e le batterie slave sono illimitate.



Nota. I gruppi massimi di batterie al litio sono 5 e per il numero massimo per ciascun gruppo, verificare con il produttore della batteria.

4. Installazione e funzionamento

LIO-4805/LIO-4810-150A/ESS LIO-I 4810

Dopo ID no. è assegnato per ogni modulo batteria, si prega di impostare il pannello LCD in inverter e installare il collegamento di cablaggio come segue.

1. Utilizzare il cavo di segnale RJ11 in dotazione per collegarlo alla porta di estensione (P1 o P2).



Figura II.4 - LIO-4805/LIO-4810-150A/ESS LIO-I 4810

2. Utilizzare il cavo RJ45 in dotazione (dal pacchetto del modulo batteria) per collegare l'inverter e la batteria al litio.



Figura II.5 - LIO-4805/LIO-4810-150A/ESS LIO-I 4810

Per il collegamento di più batterie, consultare il manuale della batteria per i dettagli. Nota per il sistema parallelo:

- Supporta solo l'installazione di batterie standard.
- Utilizzare un cavo RJ45 personalizzato per collegare qualsiasi inverter (non è necessario collegarlo a un inverter specifico) e una batteria al litio. Basta impostare questo tipo di batteria inverter su "PVL" nel programma LCD 5. Altri dovrebbero essere "USE".
- 3. Accendere l'interruttore "ON". Ora, il modulo batteria è pronto per l'uscita DC.



Figura II.6 - LIO-4805/LIO-4810-150A/ESS LIO-I 4810

4. Premere il pulsante di accensione / spegnimento sul modulo batteria per 5 secondi, il modulo batteria si avvierà.

Se il pulsante manuale non può essere avvicinato, basta semplicemente accendere il modulo inverter. Il modulo batteria si accenderà automaticamente.

5. Accendere l'inverter.



Figura II.7 - LIO-4805/LIO-4810-150A/ESS LIO-I 4810

ΠS

ÌТЬ

6. Assicurarsi di selezionare il tipo di batteria come "LIB" nel programma LCD 5.

Se la comunicazione tra l'inverter e la batteria ha esito positivo, l'icona della batteria sul display LCD Flash 🝙. In generale, ci vorrà più di 1 minuto per stabilire la comunicazione.

PYLONTECH

Dopo la configurazione collegare inverter e batteria al litio seguendo i seguenti passaggi.

1. Utilizzare il cavo RJ45 personalizzato per collegare inverter e batteria al litio.

Nota per il sistema parallelo:

- Supporta solo l'installazione di batterie standard.
- Utilizzare il cavo RJ45 personalizzato per collegare qualsiasi inverter (non è necessario collegarlo a un inverter specifico) e la batteria al litio. Basta impostare questo tipo di batteria inverter su "PYL" nel programma LCD 5. Altri dovrebbero essere "USE".



Figura II.8 - PYLONTECH

2. Accendere la batteria al litio.



Figura II.9 - PYLONTECH

3. Premere più di tre secondi per avviare la batteria al litio, pronta per l'uscita di potenza.



Figura II.10 - PYLONTECH

4. Accendere l'inverter.



Figura II.11 - PYLONTECH

5. Assicurarsi di selezionare il tipo di batteria come "PYL" nel programma LCD 5.

Se la comunicazione tra l'inverter e la batteria ha esito positivo, l'icona della batteria sul display LCD Flash (a). In generale, ci vorrà più di 1 minuto per stabilire la comunicazione

75

РЧL

WECO

1. Utilizzare un cavo RJ45 personalizzato per collegare inverter e batteria al litio.



Figura II.12 - WECO

Si prega di prendere nota per il sistema parallelo:

- Supporta solo l'installazione di batterie standard.
- Utilizzare un cavo RJ45 personalizzato per collegare qualsiasi inverter (non è necessario collegarlo a un inverter specifico) e una batteria al litio. Basta impostare il tipo di batteria di questo inverter su "WEC" nel programma LCD 5. Gli inverter rimanenti sono impostati come "USE".
- 2. Accendere la batteria al litio (Figura II.13).
- 3. Accendere l'inverter (Figura II.14).



Figura II.13



Πς

ΤEΓ

4. Assicurarsi di selezionare il tipo di batteria come "WEC" nel programma LCD 5.

Se la comunicazione tra l'inverter e la batteria ha esito positivo, l'icona della batteria sul display LCD Flash (a). In generale, ci vorrà più di 1 minuto per stabilire la comunicazione.

Appendice II: Comunicazione BMS

SOLTARO

1. Utilizzare un cavo RJ45 personalizzato per collegare inverter e batteria al litio.

Si prega di prendere nota per il sistema parallelo:

- Supporta solo l'installazione di batterie standard.
- Utilizzare un cavo RJ45 personalizzato per collegare gualsiasi inverter



Figura II.15 - SOLTARO

(non è necessario collegarlo a un inverter specifico) e una batteria al litio. Basta impostare il tipo di batteria di questo inverter su "SOL" nel programma LCD 5. Gli inverter rimanenti sono impostati come "USE".

2. Aprire l'isolatore DC e accendere la batteria al litio.



Figura II.16 - SOLTARO





- 3. Accendere l'inverter (Figura II.17).
- 4. Assicurarsi di selezionare il tipo di batteria come "SOL" nel programma LCD 5.

Se la comunicazione tra l'inverter e la batteria ha esito positivo, l'icona della batteria sul display LCD Flash (a). In generale, ci vorrà più di 1 minuto per stabilire la comunicazione.

Funzione attiva

Questa funzione è quella di attivare automaticamente la batteria al litio durante la messa in servizio. Dopo che il cablaggio e la messa in servizio della batteria sono andati a buon fine, se la batteria non viene rilevata, l'inverter attiverà automaticamente la batteria se l'inverter è acceso.

Пς

5. Informazioni sul display LCD

Premere il pulsante ▲ o ★ per cambiare le informazioni sul display LCD. Mostrerà il pacco batteria e il numero del gruppo di batterie prima di "Controllo della versione principale della CPU" come mostrato di seguito



6. Codici di riferimento

Il codice informativo correlato verrà visualizzato sullo schermo LCD. Si prega di controllare lo schermo LCD dell'inverter per il funzionamento.

Codice		Descrizione
60 4	4	Se, dopo che che la comunicazione tra inverter e batteria ha avuto esito positivo, non è possibile caricare né scaricare la batteria, verrà visualizzato il codice 60 per interrompere la carica/scarica della batteria.
61	A	La funzione di segnalazione di comunicazione persa è disponibile solo se il tipo di batteria è diverso da "AGM", "Flooded" o "User-Defi- ned". Dopo aver collegato correttamente la batteria al litio, l'inverter monitorerà il segnale di comunicazione. Passati 3' senza che venga rilevato il segnale, il cicalino emetterà un avviso acustico. Se la comunicazione rimane persa per oltre 10', l'inverter interromperà la carica e la scarica della batteria al litio. Si noti che la perdita di comu- nicazione si verifica solo dopo che l'inverter e la batteria sono stati correttamente collegati. Il cicalino avviserà immediatamente in caso di rilevazione di collegamento assente.
62 4	Δ	Errore di comunicazione interna nelle batterie (modello 6kW Twin).
69	4	Se, dopo che che la comunicazione tra inverter e batteria ha avuto esito positivo, non è possibile caricare la batteria, il display mostrerà il codice 69 per interrompere la carica della batteria.
	A	Se, dopo che che la comunicazione tra inverter e batteria ha avuto esito positivo, la batteria deve essere caricata, il display mostrerà il codice 70 per caricare la batteria.
7	A	Se, dopo che che la comunicazione tra inverter e batteria ha avuto esito positivo, la batteria non si scarica, il display mostrerà il codice 71 e interromperà la scarica della batteria.

Tabella II.1 - Codici di riferimento

1. Introduzione

Il modulo Wi-Fi può consentire la comunicazione wireless tra gli inverter off-grid e la piattaforma di monitoraggio.

Gli utenti hanno un'esperienza completa e remota di monitoraggio e controllo per gli inverter quando combinano il modulo Wi-Fi con WatchPower APP, disponibile per dispositivi basati su iOS e Android. Tutti i data logger e i parametri vengono salvati in iCloud.

Le principali funzioni di questa APP:

- Fornisce lo stato del dispositivo durante il normale funzionamento.
- Consente di configurare le impostazioni del dispositivo dopo l'installazione.
- Avvisa gli utenti quando si verifica un avviso o un allarme.
- Consente agli utenti di interrogare i dati storici dell'inverter.



Figura III.1 - Comunicazione Wi-Fi

2. App WatchPower

2.1 Scarica e installa l'app WatchPower

Sistema operativo richiesto per il tuo smartphone:

Il sistema iOS supporta iOS 9.0 e versioni successive

Il sistema Android supporta Android 5.0 e versioni successive

Si prega di scansionare il seguente codice QR con il tuo smartphone e scaricare WatchPower App.





Andoid

iOS

Sistema di sistema Android iOS Oppure puoi trovare l'app "WatchPower" dall'Apple® Store o "WatchPower Wi-Fi" nel Google® Play Store.

2.2 Configurazione iniziale

1. Registrazione al primo tentativo

- Dopo l'installazione, tocca l'icona del collegamento per accedere a questa APP sullo schermo del tuo cellulare. Nella schermata, tocca "Registrati" per accedere alla pagina "Registrazione utente". Inserisci tutte le informazioni richieste e scansiona il Wi-Fi modulo PN toccando icona
- Oppure puoi semplicemente inserire direttamente PN. Quindi, tocca il pulsante "Registrati". Quindi, verrà visualizzata una finestra "Registrazione riuscita". Tocca "Vai ora" per continuare a impostare la connessione di rete Wi-Fi locale.

S	an ♥ 742.18 √ adx m	
V 1.0.0	Please enter user name	
Please enter user name	Please enter the password	Registration success
Please enter the password	Please enter the password	Is the Wi-Fi network configured for this device (PN:Q0819410124000)
California and an and a second		immediately?
Login	Please enter the phone number	
Wi-Fi Config	Please enter the Wi-FI Module PN	Log in Go now
Don't have an account?Please(Fingister)	Register	
Figura III.2	Figura III.3	Figura III.4

2. Configurazione del modulo Wi-Fi locale.

 Ora sei nella pagina "Wi-Fi Config". Ci sono procedure di configurazione dettagliate elencate nella sezione "Come connettersi?" e puoi seguirle per connetterti al Wi-Fi.



. 92 .

- Inserisci "Impostazioni ->Wi-Fi" e seleziona il nome Wi-Fi connesso. Il nome Wi-Fi connesso è lo stesso del tuo numero PN Wi-Fi e inserisci la password predefinita "12345678"
- Quindi, tornare all'APP WatchPower e toccare il pulsante quando il modulo Wi-Fi è connesso correttamente.



Figura III.7

Figura III.8

3. Impostazioni della rete Wi-Fi

e inserisci la password.



 Toccare "Conferma" per completare la configurazione Wi-Fi tra il modulo Wi-Fi e Internet. Se la connessione non riesce, ripetere i punti 2 e 3.



4. Funzione di diagnosi

 Se il modulo non viene monitorato correttamente, toccare Diagnosis nell'angolo in alto a destra dello schermo per ulteriori dettagli. Mostrerà il suggerimento di riparazione. Si prega di seguirlo per risolvere il problema.

Quindi, ripetere i passaggi nel punto 3 a pagina 93 per reimpostare l'impostazione di rete. Dopo uesti settaggi tocca "Rediagnosis" (Figura III.17) per riconnetterti di nuovo.

Appendice III: Guida operativa Wi-Fi



2.3 Login e funzione principale APP

Dopo aver completato la registrazione e la configurazione Wi-Fi locale, immettere il nome registrato e la password per accedere. Nota: seleziona "Ricordami" per comodità di accesso in seguito.

al 9	0.03 AM	•	CHINE .	Overview	
	200		Devices		
			· · ·		
	V10.0				
Cloud Walks	UT		Energy		
			Current Power: 3 fkstr	Today Power: D Ckw	'n
Simmer to a	he .				
	Login				
	Wi-Fi Config				
			an	14 10 14 10 10 10	12 14
Fig	gura III.19		Figu	ıra III.20	

Panoramica

Dopo aver effettuato correttamente l'accesso, è possibile accedere alla pagina "Panoramica" per avere una panoramica dei dispositivi di monitoraggio, compresa la situazione operativa generale e le informazioni sull'energia per l'alimentazione corrente e l'alimentazione odierna come nel diagramma seguente.

Dispositivi

Tocca l'icona 🧱 (situata in basso) per accedere alla pagina Elenco dispositivi. Puoi rivedere tutti i dispositivi qui aggiungendo o eliminando il modulo Wi-Fi in questa pagina.



Figura III.21 -Aggiungi dispositivo

Figura III.22 -Elimina dispositivo

Tocca l'icona 🕒 nell'angolo in alto a destra e inserisci manualmente il numero di parte per aggiungere il dispositivo.

Questa etichetta del codice articolo è incollata sul fondo dell'inverter. Dopo aver inserito il codice articolo, toccare

"Conferma" per aggiungere questo dispositivo nell'elenco dei dispositivi.



Figura III.23 - Codice articolo

Per ulteriori informazioni sull'elenco dei dispositivi, fare riferimento alla sezione "2.4 Elenco dei dispositivi" a pagina 97.

ME

Nella pagina **ME**, gli utenti possono modificare le informazioni personali incluse "User's photo", "Account security", "Modify password", "Clear cache" e "Log-out". Vedi la figura seguente:

Appendice III: Guida operativa Wi-Fi

Carrier 🕿 👘 🕫	D4 PM	Modify Passwo	rd >
	Me	<	Modify Password
	Cloud Walker >	Set the WatchPow WatchPower with	ver password, you can login directly to your account
	Owner	My account	Cloud Walk
1 Devices	0 Alarms	Old password	Please enter the old passwor
Account Security	>	New password	Please enter the new passwor
About	>	Confirm contract	
Clear Cache	1.62KB	Continin passwor	 Durine when betransied office

Figura III.24 - Informazioni personali

2.4 Elenco dei dispositivi

Nella pagina Elenco dispositivi, è possibile scorrere verso il basso per aggiornare le informazioni sul dispositivo e quindi toccare qualsiasi dispositivo che si desidera controllare per verificarne lo stato in tempo reale e le informazioni correlate, nonché per modificare le impostazioni dei parametri. Fare riferimento all'elenco delle impostazioni dei parametri.

Device List	Device List	International Activity (10031706103300) △ 区
Q. Please enter the alias or SN of device	Q. Please enter the alias or SN of device	Battery Mode
All status ~ Allas A-Z ~	Alistatus ~ Alias.A-Z ~	
Pull down to refresh Last updated: Today 14:15	10031706103300 Device \$N11033706103300 Device \$N11033706103300 Detellogger PN-00818310090181	
Device SN 10031708103300 >		Basic Information product.Inf
 Damopor Precoalita Insoorial 		Orid Voltage 0.0V
		Grid Proguency 0.0Hz
		PV Input Voltage 0.0V
		Battery Voltage 28.2V
		Bottery Capacity 100%
		Battery Charging Current GA
		Battery Discharge Current GA
		AC Output Vehage 229.8V
		AC Output Fréquency 65.0Hz
Figura III 25	Figura III 26	Figura III 27

Modalità dispositivo

Nella parte superiore dello schermo, c'è un diagramma di flusso di potenza dinamico per mostrare il funzionamento in tempo reale. Contiene cinque icone per presentare energia fotovoltaica, inverter, carico, utilità e batteria. In base allo stato del modello di inverter, ci sarà "Modalità standby", "Modalità linea", " Modalità batteria".

"Modalità standby"



L'inverter non alimenta il carico fino a quando non viene premuto l'interruttore "ON".

La rete elettrica o la sorgente PV possono caricare la batteria in modalità standby.

Appendice III: Guida operativa Wi-Fi

"Modalità linea"



L'inverter alimenterà il carico dall'utilità con o senza ricarica fotovoltaica. La rete elettrica o la fonte fotovoltaica possono caricare la batteria.

"Modalità batteria"



L'inverter alimenterà il carico dalla pastella con o senza ricarica fotovoltaica. Solo la fonte fotovoltaica può caricare la batteria.

Allarme del dispositivo e modifica del nome

In questa pagina, tocca l'icona o posta nell'angolo in alto a destra (Figura III.28) per accedere alla pagina di allarme del dispositivo. Quindi, è possibile rivedere la cronologia degli allarmi e le informazioni dettagliate. Tocca l'icona o nell'angolo in alto a destra (Figura III.29), verrà visualizzata una casella di input vuota. Quindi, puoi modificare il nome del tuo dispositivo e toccare "Conferma" per completare la modifica del nome.

Dati sulle informazioni sul dispositivo

Gli utenti possono controllare "Informazioni di base", "Informazioni sul prodotto", "Informazioni valutate", "Cronologia" e "Informazioni sul modulo Wi-Fi" scorrendo verso sinistra (Figura III.30).







Figura III.28

Figura III.29

Figura III.30

"Informazioni di base"

Visualizza le informazioni di base dell'inverter, tra cui tensione e frequenza AC, tensione di ingresso PV, tensione della batteria, capacità della batteria, corrente di carica, tensione di uscita, frequenza di uscita, potenza apparente in uscita, potenza attiva in uscita e percentuale di carico. Si prega di scorrere verso l'alto per visualizzare ulteriori informazioni di base.

"Informazioni sulla produzione"

Visualizza il tipo di modello (tipo di inverter), la versione della CPU principale, la versione della CPU Bluetooth e la versione della CPU secondaria.

"Informazioni nominali"

Visualizza le informazioni di tensione AC nominale, corrente AC nominale, tensione nominale della batteria, tensione di uscita nominale, frequenza di uscita nominale, corrente di uscita nominale, potenza apparente di uscita nominale e potenza attiva di uscita nominale. Scorri verso l'alto per visualizzare altre informazioni valutate.

"Cronologia"

Visualizza il record delle informazioni sull'unità e l'impostazione tempestiva.

"Informazioni sul modulo Wi-Fi"

Visualizzazione del modulo Wi-Fi PN, stato e versione del firmware.

"Impostazione dei parametri"

Questa pagina serve ad attivare alcune funzioni e impostare i parametri per gli inverter. Si prega di notare che l'elenco nella pagina "Impostazione parametri" nel diagramma sottostante può differire dai modelli di inverter monitorati.

Qui ne evidenzieremo brevemente alcuni, "Impostazione di uscita", "Impostazione parametri batteria", "Abilita/Disabilita elementi", "Ripristina le impostazioni predefinite" per illustrare.

Esistono tre modi per modificare le impostazioni e variano in base a ciascun parametro:

a) Opzioni di elenco per modificare i valori toccandone uno.

b) Attivare/spegnere le funzioni facendo clic sul pulsante "Abilita" o "Disabilita".

c) Modifica dei valori facendo clic sulle frecce o inserendo i numeri direttamente nella colonna.

Ogni impostazione della funzione viene salvata facendo clic sul pulsante Imposta". Si prega di fare riferimento all'elenco di impostazione dei parametri di seguito per una descrizione generale e si noti che i parametri disponibili possono variare a seconda dei diversi modelli. Si prega di consultare sempre il manuale originale del prodotto per istruzioni dettagliate sull'impostazione.

Appendice III: Guida operativa Wi-Fi

Articolo		Descrizione	
Impostazione dell'output	Priorità dell'origine di output	Per configurare la priorità della fonte di alimentazione del carico.	
	Intervallo di ingresso CA	Quando si seleziona "UPS", è consentito collegare il personal computer. Si prega di controllare il manuale del prodotto per i dettagli. Quando si seleziona "Elettrodomestico", è consentito collegare elettrodomestici.	
	Tensione di uscita	Per impostare la tensione di uscita.	
	Frequenza di uscita	Per impostare la frequenza di uscita.	
Impostazione	Tipo di batteria	Per impostare il tipo di batteria collegata	
della batteria	Tensione di interruzione della batteria	Per impostare la tensione di scarica di arresto della batteria. Consultare il manuale del prodotto per l'intervallo di tensione consigliato in base al tipo di batteria collegata.	
	Torna alla tensione di rete	Quando "SBU" o "SOL" è impostato come priorità della sorgente di uscita e la tensione della batteria è inferiore a questa tensione impostata, l'unità passerà alla modalità linea e la rete fornirà energia per caricare	
	Torna al discarico voltaggio	Quando "SBU" o "SOL" è impostato come priorità della sorgente di uscita e la tensione della batteria è superiore a questa tensione impostata, la batteria sarà autorizzata a scarica	
	Priorità sorgente del carica batterie:	Per configurare la priorità dell'origine del caricabatterie	
	Max. corrente di carica	È per impostare i parametri di carica della batteria. I valori selezionabili nei diversi modelli di inverter	
	Max. corrente di carica AC:	possono variare. Si prega di consultare il manuale o prodotto per i dettagli	
	Tensione di carica galleggiante		
	Tensione di carica di massa	È per impostare i parametri di carica della batteria. I valori selezionabili nei diversi modelli di inverter possono variare. Si prega di consultare il manuale del prodotto per i dettagli.	
	Bilanciamento della batteria	Abilitare o disabilitare la funzione di bilanciamento della batteria.	
	Attiva in tempo reale il bilanciamento della batteria	È un'azione in tempo reale per attivare il bilanciamento della batteria.	
	Timeout bilanciamento	Per impostare il tempo di durata per il bilanciamento della batteria.	

Tabella III.1 - Elenco delle impostazioni dei parametri

Appendice III: Guida operativa Wi-Fi

Articolo		Descrizione	
Impostazione dei parametri della batteria	Tempo bilanciamento	Per impostare il tempo prolungato per continuare il bilanciamento della batteria.	
	Periodo di bilanciamento	Per impostare la frequenza per il bilanciamento della batteria.	
	Tensione di bilanciamento	Per impostare la tensione di bilanciamento della batteria.	
Abilita/disabilita funzioni	LCD Ritorno automatico alla schermata principale	Se abilitato, lo schermo LCD tornerà automaticamente alla schermata principale dopo un minuto.	
	Record del codice di errore	Se abilitato, il codice di guasto verrà registrato nell'inverter quando si verifica un guasto.	
	Retroilluminazione	Se disattivata, la retroilluminazione LCD si spegnerà quando il pulsante del pannello non viene utilizzato per 1 minuto.	
	Funzione di bypass	Se abilitata, l'unità passerà alla modalità linea quando si verifica un sovraccarico in modalità batteria.	
	Segnale acustico durante l'interruzione della sorgente primaria	Se abilitato, il cicalino emetterà un allarme quando la sorgente primaria è anormale.	
	Riavvio automatico a temperatura eccessiva	Se disabilitata, l'unità non verrà riavviata dopo aver risolto il problema di sovratemperatura.	
	Riavvio automatico dell'overload	Se disabilitata, l'unità non verrà riavviata dopo il sovraccarico.	
	Cicalino	Se disabilitato, il cicalino non sarà acceso quando si è verificato un allarme / guasto.	
Impostazione LED RGB	Abilitare/ disabilitare	Accendere o spegnere i LED RGB	
	Luminosità	Regolare la luminosità dell'illuminazione	
	Velocità	Regolare la velocità di illuminazione	
	Effetti	Modificare gli effetti di luce	
	Selezione colore	Regolare il colore impostando il valore RGB	
Ripristina il valore predefinito	Questa funzione consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite		

Tabella III.1 - Elenco delle impostazioni dei parametri



Importato da: Energy S.p.A. Piazza Manifattura 1 38068 Rovereto (TN) - Italia Tel: +39 049 2701296 email: service@energysynt.com web: www.energyspa.com

Prodotto da:

Voltronic Power Technology Corp.

 Taiwan: No. 406, Xinhu 1st Road, Neihu District, Taipei, Taiwan Tel: +886-2-27918296 Fax: +886-2-87918216 E-mail: sales@voltronic.com.tw
 China: 1-4F, Building 5, YuSheng Industrial Park, No.467, Section Xixiang, National Highway 107 Xixiang, Bao An District, Shenzhen, China Tel: +86-755-86016601 Fax: +86-755-86016603

In caso di problemi con l'inverter, si prega di annotare il seriale dell'inverter e contattare l'assistenza tecnica allo 0492701296 int. 2 e/o scrivere alla mail service@energyspa.com

